

Windowsパソコンでのドライバのインストール／アンインストール

! インストール時のご注意

取り外しについて

インストール中に、本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、または、システムがダウンしたり、その他の異常を起こしたりするおそれがあります。

管理者権限について

管理者権限 (Administrator) でログインしてください。

インストールとアンインストールについて

本機をはじめて接続したときは、パソコンに搭載されているデバイスドライバが自動的にインストールされます。手動でのドライバのインストール／アンインストールの操作は不要です。

本機をパソコンに接続しても、パソコンが本機を認識しない場合は「故障とお考えになる前に」を参照してください。

🔗 ネットワークの設定について

本機を初めてパソコンに接続したときは、お使いのパソコンをネットワーク上で共有するかどうかの設定 (ホーム／社内／パブリックなど) を行うことができます。

タスクトレイのネットワークアイコンをクリック → 接続中のネットワーク表示をクリック → イーサネット画面でネットワーク表示をクリック → 以降、画面の指示に従ってネットワークプロファイルを設定

・本機をパソコンに接続したときにポップアップ画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。