


LAN Wi-Fi設定を行う

LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)

Wi-Fi名 (SSID A) について無線LANの基本的な設定を行います。
ここで設定する項目は次のとおりです。


項目	説明
Wi-Fi	無線LANを使用するかどうかを設定します。
マルチSSID	Wi-Fi名 (SSID B) も使用できるように設定します。
SSID	接続する無線LAN端末に表示されるWi-Fi名 (SSID A) を設定します。
セキュリティキー	認証方法で「WPA2-PSK」「WPA-PSK/WPA2-PSK」「WPA2-PSK/WPA3-PSK」「WPA3-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。パスワード (セキュリティキー) を入力します。
プライバシーセパレーター	Wi-Fi名 (SSID A) に接続している無線LAN端末間の相互通信を禁止するかどうかを設定します。
SSIDステルス	本機のWi-Fi名 (SSID A) を通知しないようにするかどうかを設定します。
認証方法	認証方法を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
デフォルトキー	認証方法が「自動」「SHARED」のいずれかを選択しているとき、または認証方法が「OPEN」で暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。1~4のキーから選択できます。
キー	認証方法が「自動」「SHARED」のいずれかを選択しているとき、または認証方法が「OPEN」で暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。選択したデフォルトキーのWEPキーを入力します。
接続可能台数	本機に接続できる端末の数を設定します。
QRコード	無線LAN端末からQRコードを読み取って、Wi-Fi接続することができます。
SSIDを表示	本機のタッチメニューの「Wi-Fi名」をタップしたときに、Wi-Fi名 (SSID) を表示するかどうかを設定します。
セキュリティキーを表示	本機のタッチメニューの「Wi-Fi名」をタップしたときに、パスワード (セキュリティキー) を表示するかどうかを設定します。

・  をタップすると、パスワード (セキュリティキー) を表示できます。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン

A004ZT

[ホーム](#)

パスワードを入力
パスワード

.....

ログイン

[お客さまサポート・取扱説明書](#)

ホーム 設定 お知らせ 端末情報



LAN Wi-Fi

暗号化方式 自動

接続可能台数 15

Wi-Fi接続する端末でQRコードを読み取ると接続できます。



SSIDとセキュリティキーを表示

SSIDを表示 ON OFF

セキュリティキーを表示 ON OFF

保存

ホーム 設定 お知らせ 端末情報

5

はい



6

OK

 Wi-Fi名 (SSID A) のLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。


マルチSSID機能をONにする (SSID B)

Wi-Fi名 (SSID B) について無線LANの基本的な設定を行います。

- ・マルチSSID機能 (SSID B) をONにするには、SSID Aの「接続可能台数」を29以下に設定してください。
- ・マルチSSID機能 (SSID B) をONにしている場合、Wi-Fi名 (SSID A) とWi-Fi名 (SSID B) には合計で30台までの無線LAN端末を接続できます。
- ・接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

ここで設定する項目は次のとおりです。

項目	説明
SSID間通信	SSID AとSSID Bそれぞれに接続されている機器間での通信を許可するかどうかを設定します。
SSID BユーザーのWeb UIへのアクセスを許可	SSID BユーザーにWEB UIのアクセスを許可するかどうかを設定します。
SSID	接続する無線LAN端末に表示されるWi-Fi名 (SSID B) を設定します。
セキュリティキー	認証方法で「WPA2-PSK」「WPA-PSK/WPA2-PSK」「WPA2-PSK/WPA3-PSK」「WPA3-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。パスワード (セキュリティキー) を入力します。
プライバシーセパレーター	Wi-Fi名 (SSID B) に接続している無線LAN端末間の相互通信を禁止するかどうかを設定します。
SSIDステルス	本機のWi-Fi名 (SSID B) を通知しないようにするかどうかを設定します。
認証方法	認証方法を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
デフォルトキー	認証方法が「自動」「SHARED」のいずれかを選択しているとき、または認証方法が「OPEN」で暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。1~4のキーから選択できます。
キー	認証方法が「自動」「SHARED」のいずれかを選択しているとき、または認証方法が「OPEN」で暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。選択したデフォルトキーのWEPキーを入力します。
接続可能台数	本機に接続できる端末の数を設定します。
QRコード	無線LAN端末からQRコードを読み取って、Wi-Fi接続することができます。

- ・  をタップすると、パスワード (セキュリティキー) を表示できます。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



🚩 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン

A004ZT

[ホーム](#)

パスワードを入力
パスワード

.....

ログイン

[お客さまサポート・取扱説明書](#)

ホーム 設定 お知らせ 端末情報



「マルチSSID」を ON → 保存





 SSID Bに関する設定項目が表示されます。

SSID Bの各項目を設定 → 保存

LAN Wi-Fi

暗号化方式 自動

接続可能台数 15

Wi-Fi接続する端末でQRコードを読み取ると接続できます。



SSIDとセキュリティキーを表示

SSIDを表示 ON OFF

セキュリティキーを表示 ON OFF

保存

ホーム 設定 お知らせ 端末情報

7

はい



8

OK

Wi-Fi名 (SSID B) のWi-Fi基本設定が設定されます。