

モバイルネットワークを設定する

本機は自動でネットワークへの接続が可能です。


ネットワークを設定する

モバイルネットワークを設定します。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



🚩 設定画面が表示されます。





📶 ネットワークが設定されます。

国際ローミングを設定する

国際ローミングの利用をONにします。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



🌐 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



🚩 設定画面が表示されます。



「国際ローミング」を ON → 保存



はい → OK

- 本体の再起動後に、国際ローミングの設定が変更されます。
- ・海外でのご利用は高額となる場合がありますのでご注意ください。

💡 国際ローミング中にモバイルネットワークを設定する

国際ローミング中に、モバイルネットワークを手動で検索して設定できます。詳しくは、「モバイルネットワークを検索する」を参照してください。

⚠️ 海外ご利用時のご注意

海外から日本に移動したときは、電源をいったん切り、再度入れ直してください。

モバイルネットワークを検索する

モバイルネットワークを検索して、ネットワークを設定できます。日本国内では、自動モードのみご利用になれます。設定の変更はできません。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



🌐 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



🚩 設定画面が表示されます。



「ネットワーク検索モード」を **手動** → **ネットワークを検索** → **はい**



📶 設定できるモバイルネットワークのリストが作成されます。

5

設定するモバイルネットワークを選択 → 保存



6

OK

📶 ネットワークが設定されます。