

WEB UIのログインパスワードを変更する

ログイン時に入力するパスワードを変更できます。
セキュリティ保護のため、ログインパスワードは定期的に変更することをおすすめします。

WEB UIのログインパスワードを変更する

- ・ログインパスワードを設定する際は、安全レベルがより高くなるものに設定してください。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



🚩 ログイン画面が表示されます。

- ・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



🚩 設定画面が表示されます。



現在のパスワードを入力

Web UIパスワード

Web UIパスワード

パスワードを変更
Web UIのログインパスワードを変更できません。

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード(再入力)

保存

ホーム 設定 お知らせ 端末情報

新しいパスワードを入力

Web UIパスワード

Web UIパスワード

パスワードを変更
Web UIのログインパスワードを変更できません。

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード(再入力)

保存

ホーム 設定 お知らせ 端末情報

6

新しいパスワードを再入力 → [保存](#)



Web UIパスワード

Web UIパスワード

パスワードを変更
Web UIのログインパスワードを変更できます。

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード(再入力)

保存

ホーム 設定 お知らせ 端末情報

7

OK

🔒 新しいパスワードが設定されます。