

省電力モードを設定する


消費電力を抑え、本機の利用可能な時間を長くできます。

省電力モードを設定する

1

WEB UIのホーム画面で **設定**



 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



🚩 設定画面が表示されます。



4

省電力モードを **ON** → **保存**



5

OK

 省電力モードが **ON** に設定されます。

・省電力モードをONにすると、モバイルネットワーク、Wi-Fiの通信速度が抑えられ、上り下り最大約2Mbpsまで制限されます。