

PINコードについて

PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
- ・USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  [すべてを見る](#)

 [ロックとセキュリティ](#)



 [ロックとセキュリティ画面が表示されます。](#)

2

[USIMカードロック設定](#)  [USIMカードをロック](#)  [PINコード](#)
を入力  [OK](#) (表示)



 [PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。](#)

+ USIMカードロックを解除する

USIMカードロック設定中に、ロックとセキュリティ画面で

[USIMカードロック設定](#)  [USIMカードをロック](#)  [PIN](#)
コードを入力  [OK](#) (表示)

電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、使用できます。

1

PINコードを入力 → OK



本機が使用できるようになります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを設定している場合のみ行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → すべてを見る

→ ロックとセキュリティ



2

USIMカードロック設定 → USIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを入力 → OK → 新しいPINコードを再度入力 → OK

PINコードが変更されます。