


カメラを設定する


静止画撮影の設定をする

設定項目	説明
写真サイズ	静止画のサイズを切り替えます。
HDR	逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するかどうかを設定します。
NightCatch	暗いシーンを明るく撮影するかどうかを設定します。
ISO感度	撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む感度を設定します。
シャッターモード	被写体が笑ったときや、振り向いたときに自動で撮影するかどうかを設定します。
ワンタッチシャッター	画面をタップして撮影するかどうかを設定します。
インカメラ美肌調整	インカメラ利用時に美肌調整を行う効果レベルを設定します。
インカメラレンズ補正	インカメラ利用時にレンズ補正を行うかどうかを設定します。

1

画面点灯中に  を長押し



- ・ホーム画面で  (カメラ) をタップしても、カメラアプリを起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

  写真



3

各項目を設定

 設定が完了します。

！ 静止画撮影設定時のご注意

設定項目について

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

ISO感度について

高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ぶれや手ぶれが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できたりしますが、静止画は粗くなります。


ワンタッチシャッターについて

フォーカスマークが表示されているときは、タップしたフォーカスマークにピントを合わせて撮影します。


動画撮影の設定をする

設定項目	説明
動画サイズ	動画のサイズを切り替えます。
NightCatch	暗いシーンを明るく撮影するかどうかを設定します。
マイク設定	マイクを利用するかどうかを設定します。

1

画面点灯中に  を長押し



- ・ホーム画面で  (カメラ) をタップしても、カメラアプリを起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

  動画



3

各項目を設定

 設定が完了します。


動画撮影設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。


静止画／動画撮影共通の設定をする

種類	説明
フルマニュアル項目選択	おすすめプラスモードで フルマニュアル 設定時に、ホワイトバランス、ISO感度、シャッター速度、フォーカス、彩度、コントラスト、明瞭度などの設定アイコンを撮影画面に表示するかどうかを設定します。
白とび／黒つぶれ表示	設定した明るさを超える部分に縞模様を表示するかどうかを設定します。
水準器	水準器を表示するかどうかを設定します。
フォーカス設定	被写体に合わせてフォーカスを設定します。 顔優先AF を設定している場合は、人の顔を検出します。
タイマー	タイマーをセットし自動で撮影するかどうかを設定します。
ちらつき防止	蛍光灯のある場所で撮影するとき、画面に縞模様が出にくくなるように設定します。
保存先設定	保存先を設定します。
位置情報付加	位置情報を付加するかどうかを設定します。
ヘルプ	撮影画面に表示されるアイコンの機能やタッチパネルの操作、機能の使いかたについて確認できます。
PHOTOSHOW (Webページ)	シャープ製スマートフォンを使って撮影された写真を例に、カメラの機能や撮影方法を確認できます。
設定リセット	カメラの設定を初期化します。

1

画面点灯中に  を長押し



- ・ホーム画面で  (カメラ) をタップしても、カメラアプリを起動できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

  共通



3

各項目を設定

 設定が完了します。

静止画／動画撮影設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。