


# アラームを利用する


あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

## アラームを設定する

1

ホーム画面で「基本機能」の  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

2


登録先の時刻をタップ



 アラーム設定画面が表示されます。

・ **追加する** をタップすると、アラームの登録先を追加できます。

3




**+** / **-** をタップして、時刻を入力  **OK**





 アラームが設定されます。

## **+** アラーム設定時の操作

### アラームの名称を設定する





アラーム画面で **詳細**  アラーム名入力欄をタップ  アラーム名を変更  **OK**

### くり返しを設定する

アラーム画面で **詳細**  **繰り返し** (  表示 )  **<**  
くり返し方法をタップ

・ **繰り返し** をタップするたびに有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### アラーム音を設定する

アラーム画面で **詳細**  **ベル**  アプリケーション ( **×** **閉**  
**ディ選択**、**メディアストレージ**、**SHSHOWからダウンロード**  
**ロード** など) をタップ  **1回のみ** / **常時**  画面に  
従って操作

・ **常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できる  
ようになります。

### バイブレータを設定する

アラーム画面で **パイプON** / **パイプOFF**

### アラームを削除する

アラーム画面で **詳細**  **削除**  **はい**

## アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせ  
します。

・ アラームを止めるときは、**停止** を下にドラッグします。



### スヌーズ設定時の動作について


**スヌーズ** を下にドラッグすると、スヌーズ待機状態になり、あ  
らかじめ設定した間隔でアラームが再度動作します。

・ スヌーズを解除するときは、アラーム動作中に **停止** を下にド  
ラッグします。スヌーズ待機中にステータスバーを下にドラッ  
グして、通知パネルで **解除** をタップしても、スヌーズを解除  
できます。

## アラームを解除する

アラームの設定内容を残したまま、動作を解除します。

1

ホーム画面で「基本機能」の （アラーム）




 アラーム画面が表示されます。

2

ON ( OFF 表示)



 アラームが解除されます。

- ・ OFF をタップすると、アラームを再度設定することができます ( ON 表示)。

## アラームのはたらきを設定する


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
消音までの時間	アラームが鳴ってから消音までの時間を設定します。
スヌーズの間隔	<b>スヌーズ</b> を下にドラッグしたときに、アラームが再度動作するまでの間隔を設定します。
アラームの音量	アラームの音量を設定します。
通常マナー中の鳴動	通常マナー設定時にアラーム音を鳴らすかどうかを設定します。
音量ボタン	アラームが鳴ったとき、音量キーを押すとどのような動作になるかを設定します。
週の始まり	繰り返し設定で、曜日表示のしかたを設定します。

1

ホーム画面で「基本機能」の （アラーム）



 アラーム画面が表示されます。

2

メニュー → 設定



 アラーム設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。