

通話の設定

通話の設定

 を押して   **設定** と操作した場合と同じ設定ができます。

1

ホーム画面で「基本機能」の  **（設定）**  **すべてを見る**



2

通話



3

各項目を設定

 設定が完了します。

・通話の設定について詳しくは、「通話の設定」を参照してください。