

メモリの設定

メモリの設定

メモリ（RAM）の使用状況を確認できます。

1


ホーム画面で「基本機能」の （設定）  [すべてを見る](#)



2


メモリ



 メモリ画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

+ メモリ利用時の操作

メモリ測定期間を変更する

メモリ画面で [3時間](#) / [6時間](#) / [12時間](#) / [1日](#)

アプリケーションごとにメモリ使用状況を確認する

メモリ画面で [アプリのメモリ使用状況](#)  各項目をタップ

・ [3時間](#) / [6時間](#) / [12時間](#) / [1日](#) をタップすると、メモリ測定期間を変更できます。