

9 データフォルダ

データフォルダについて	P.9-2
ファイルを表示／再生する.....	P.9-2
フォルダ／ファイルのメニューを利用する.....	P.9-2
画像を表示する.....	P.9-3
音楽／音声を再生する.....	P.9-3
動画を再生する.....	P.9-4
ファイルのコピー	P.9-5
ファイルの編集	P.9-5
ファイル名を変更する.....	P.9-5
ファイルを削除する.....	P.9-5



データフォルダについて

本機またはSDカードに保存されている画像や動画、音楽／音声などのファイルを表示／再生できます。

■ ファイルを表示／再生する

1 待受画面で → 「データフォルダ」

データフォルダ画面が表示されます。

-  (本体) /  (SD) を押すと本体メモリとSDカードを切り替えられます。

2 フォルダの種類を選択

項目	説明
写真・画像	画像を表示します。
音楽	音楽／音声を表示します。
動画	動画を表示します。
その他	画像、音楽／音声、動画以外のファイルを表示します。
ダウンロード	ダウンロードしたすべてのファイルを表示します。
ファイルマネージャー	ファイルマネージャーを起動します。

3 → フォルダを選択 →

ファイル一覧画面が表示されます。

4 ファイルを選択 →

ファイルが表示または再生されます。

ご注意

- ファイルの種類によっては表示できないことがあります。
- パスワードが設定されたPDFファイルは表示できません。また、表示サイズが非常に大きなものや、特殊なレイアウトのPDFファイルは正しく表示できないことがあります。

■ フォルダ／ファイルのメニューを利用する

壁紙などへの登録や、S!メール送信、コピー、削除などの操作ができます。

1 データフォルダ画面／ファイル一覧画面で (メニュー) → 各項目を選択

項目	説明
登録*1*2	壁紙や連絡先の画像に登録します。
メール送信*2	S!メールで送信します。(P.4-6)
本体へコピー／SDへコピー*2	本体メモリ／SDカードにコピーします。(P.9-5)
削除*2	ファイルを削除します。(P.9-5)

項目	説明
タイトル変更*2	タイトルを変更します。 (P.9-5)
表示設定	表示方法を設定します。
詳細情報	詳細情報を表示します。






※ 1 画像ファイルのみ操作できます。






※ 2 ファイル一覧画面でのみ操作できます。

■ 画像を表示する

1 ファイル一覧画面で画像ファイルを選択 →

・画像の操作は次のとおりです。







項目	操作
拡大／縮小表示にする	 (ズーム) → 倍率を選択 ・200%に拡大しているときは、  を押すとスクロールできます。
全画面表示にする	 (メニュー) → 「全画面表示」
壁紙や連絡先の画像に登録する	 (メニュー) → 「登録」 → 「壁紙」 / 「連絡先の画像」 壁紙を設定するには： (P.10-3)
メールに添付して送信する	 (メニュー) → 「メール送信」 → S! メールを作成して送信 S! メールを作成するには： (P.4-6)

項目	操作
削除する	 (メニュー) → 「削除」 → 「はい」
詳細情報を確認する	 (メニュー) → 「詳細情報」
編集する	 (編集) →  (メニュー) → 画像を編集 画像を編集するには： (P.6-6)
前後のファイルを表示する	

■ 音楽／音声を再生する

1 ファイル一覧画面で音楽／音声ファイルを選択 →

・音楽／音声の操作は次のとおりです。

項目	操作
再生する	 (再生)
一時停止する*	再生中に  (停止)
音量を調節する*	
早戻し／早送りする*	
前後のファイルを表示する	一度も再生していない状態で 
再生速度を調節する*	 (スピード) → 再生速度を選択






項目	操作
メールに添付して送信する	一度も再生していない状態で ☑ (メニュー) → 「メール送信」 → S! メールを作成して送信 S! メールを作成するには： (P.4-6)
削除する	一度も再生していない状態で ☑ (メニュー) → 「削除」 → 「はい」
詳細情報を確認する	一度も再生していない状態で ☑ (メニュー) → 「詳細情報」


※ 音楽／音声を一度再生させると操作できます。

動画を再生する

1 ファイル一覧画面で動画ファイルを選択 →


・動画の操作は次のとおりです。

項目	操作
再生する	 (再生)
一時停止する*	再生中に  (停止)
音量を調節する*	
早戻し／早送りする*	
前後のファイルを表示する	一度も再生していない状態で 



項目	操作
再生速度を調節する*	 (スピード) → 再生速度を選択
全画面表示する	一度も再生していない状態で ☑ (メニュー) → 「全画面表示」
メールに添付して送信する	一度も再生していない状態で ☑ (メニュー) → 「メール送信」 → S! メールを作成して送信 S! メールを作成するには： (P.4-6)
削除する	一度も再生していない状態で ☑ (メニュー) → 「削除」 → 「はい」
詳細情報を確認する	一度も再生していない状態で ☑ (メニュー) → 「詳細情報」

※ 動画を一度再生させると操作できます。

ファイルのコピー




- 1 ファイル一覧画面でファイルを選択
- 2  (メニュー) → 「本体へコピー」 / 「SDへコピー」
- 3 「1件コピー」
ファイルがコピーされます。
• 確認画面が表示されたときは画面に従って操作してください。

■ 複数コピーする場合


- 「選択コピー」 → コピーするファイルにチェック (☑) →  (コピー)
- コピーするファイルを選択中に  (メニュー) → 「全選択」 / 「全解除」と操作すると、すべてのファイルを選択/解除できます。

ファイルの編集



■ ファイル名を変更する

- 1 ファイル一覧画面でファイルを選択
- 2  (メニュー) → 「タイトル変更」
- 3 ファイル名を入力 →  →  (確定)
ファイル名が変更されます。

■ ファイルを削除する

- 1 ファイル一覧画面でファイルを選択
- 2  (メニュー) → 「削除」
- 3 「1件削除」 → 「はい」
ファイルが削除されます。

■ 複数削除する場合

- 「選択削除」 → 削除するファイルにチェック (☑) →  (削除) → 「はい」
- 削除するファイルを選択中に  (メニュー) → 「全選択」 / 「全解除」と操作すると、すべてのファイルを選択/解除できます。

