

設定について P.10-2

壁紙・ディスプレイ P.10-2

壁紙を設定する P.10-3

時計表示を設定する P.10-3

画面の明るさを設定する P.10-3

画面の消灯時間を設定する P.10-3

キーバックライトを設定する P.10-3

文字サイズを設定する P.10-4

サウンド・通知 P.10-4

通知を設定する P.10-5

メディア再生の音量を変更する P.10-6

キー操作音を設定する P.10-6

ロック・セキュリティ P.10-7

通話設定 P.10-7

エニーキーアンサーを設定する P.10-8

通話音質を設定する P.10-8

ネットワーク P.10-8

モバイルネットワークを設定する P.10-9

通信事業者を設定する P.10-9

データ通信制限を設定する P.10-10

一般設定 P.10-10

言語を設定する P.10-11

文字入力を設定する P.10-11

日付と時刻を設定する P.10-11

端末情報 P.10-12

端末の状態を確認する P.10-12


オールリセット P.10-13

本機をお買い上げ時の状態に戻す P.10-13

端末の暗号化 P.10-13

設定について

本機では、次の操作で各設定ができます。

1 待受画面で  → 「設定」

2 各項目を設定

・設定の詳細については、各参照先をご覧ください。

項目	説明
壁紙・ディスプレイ	壁紙や画面の明るさなどを設定します。(P.10-2)
サウンド・通知	マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定をします。(P.10-4)
ロック・セキュリティ	画面ロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定します。(P.10-7)
通話設定	通話に関する設定をします。(P.10-7)
ネットワーク	機内モードやネットワークなどを設定します。(P.10-8)
一般設定	言語や日付などを設定します。(P.10-10)
端末情報	本機の状態を確認します。(P.10-12)

壁紙・ディスプレイ

壁紙や画面の明るさなどを設定します。

1 待受画面で  → 「設定」 → 「壁紙・ディスプレイ」

壁紙・ディスプレイ画面が表示されます。

2 各項目を設定

項目	説明
壁紙	待受画面の壁紙を設定します。(P.10-3)
時計表示	待受画面に表示する時計を設定します。(P.10-3)
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。(P.10-3)
画面消灯時間	一定時間操作していないときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。(P.10-3)
キーバックライト	キーバックライトを点灯させるかどうかを設定します。(P.10-3)
文字サイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。(P.10-4)

■ 壁紙を設定する

待受画面の壁紙を設定します。

1 壁紙・ディスプレイ画面で「壁紙」→「プリセット」／「データフォルダ」

2 壁紙を選択→

壁紙が設定されます。

・手順 1 で「データフォルダ」を選択した場合は、フォルダを選択→ →画像を選択→ (再生) → (確定) →トリミングを調整*→ と操作します。

※トリミング中に (サイズ) を押すと、サイズを変更できます。

■ 時計表示を設定する

待受画面に表示する時計を設定します。

1 壁紙・ディスプレイ画面で「時計表示」

2 「時計 1」／「時計 2」／「OFF」

時計表示が設定されます。

・「時計 1」／「時計 2」を選択した場合はプレビューが表示されます。 を押すと設定されます。

■ 画面の明るさを設定する

1 壁紙・ディスプレイ画面で「画面の明るさ」

2 明るさを選択→

明るさが設定されます。

■ 画面の消灯時間を設定する

一定時間操作をしていないときに、画面が自動的に消灯するまでの時間を設定します。

1 壁紙・ディスプレイ画面で「画面消灯時間」

2 画面消灯時間を選択→

画面の消灯時間が設定されます。

■ キーバックライトを設定する

キーバックライトを点灯させるかどうかを設定します。

1 壁紙・ディスプレイ画面で「キーバックライト」にチェック () / チェックを外す ()

キーバックライトが ON / OFF に設定されます。


■ 文字サイズを設定する

画面に表示される文字の大きさを設定します。

- 1 壁紙・ディスプレイ画面で「文字サイズ」
- 2 「大」／「中」／「小」
文字サイズが設定されます。

サウンド・通知

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定をします。


- 1 待受画面で  → 「設定」 → 「サウンド・通知」
サウンド・通知画面が表示されます。
- 2 各項目を設定

説明	項目
電話	電話の着信音などを設定します。 (P.2-2)
メール通知	メールの通知音などを設定します。 (P.2-2)
アラーム・タイマー	アラーム・タイマーの通知音などを設定します。(P.10-5)
カレンダーアラーム	カレンダーアラームの通知音などを設定します。(P.10-5)
その他の通知	その他の通知音を設定します。 (P.10-5)
メディア再生	メディア音量を設定します。 (P.10-6)
キー操作音	キー操作音を鳴らすかどうかを設定します。(P.10-6)
マナーモード設定	マナーモードを設定します。 (P.1-18)







■ 通知を設定する

アラーム・タイマー、カレンダーアラーム、その他の通知音などを設定します。

■ 通知音の音量を変更する

- 1 サウンド・通知画面で「アラーム・タイマー」／「カレンダーアラーム」／「その他の通知」→「通知音量」
- 2 音量を選択→  音量が設定されます。

■ 通知音を変更する

- 1 サウンド・通知画面で「アラーム・タイマー」／「カレンダーアラーム」／「その他の通知」→「通知音」
- 2 「プリセット」／「データフォルダ」→通知音を選択→  通知音が設定されます。
 - 「データフォルダ」を選択した場合は、フォルダを選択→  →通知音を選択→  → （確認）と操作します。
 - 通知音を選択すると着信音が流れます。停止するには （停止）、再度確認するには （確認）を押します。

■ バイブレーションを設定する



通知の鳴動時に動作するバイブレーション（振動）のパターンを設定します。

- ・マナーモード設定中は初期値の設定で動作します。

1 サウンド・通知画面で「アラーム・タイマー」／「カレンダーアラーム」／「その他の通知」→「バイブ」

2 パターンを選択→ 

パターンが設定されます。

- ・パターンを選択するとバイブレーションを確認できます。停止するには （停止）、再度確認するには （確認）を押します。

■ お知らせ LED を設定する



通知の鳴動時に点滅するお知らせ LED のパターン（色）を設定します。

- ・マナーモード設定中は初期値の設定で動作します。

1 サウンド・通知画面で「アラーム・タイマー」／「カレンダーアラーム」／「その他の通知」→「LED」

2 パターンを選択→ 

パターンが設定されます。

- ・パターンを選択するとお知らせ LED の点灯パターンを確認できます。停止するには （停止）、再度確認するには （確認）を押します。

■ メディア再生の音量を変更する

音楽や動画の音量を変更します。

1 サウンド・通知画面で「メディア再生」

2 「音量」→音量を選択→ 

音量が変更されます。

■ キー操作音を設定する

キーを押した時に音を鳴らすかどうかを設定します。

- ・マナーモード設定中は設定できません。

1 サウンド・通知画面で「キー操作音」にチェック () / チェックを外す ()

キー操作音が ON / OFF に設定されます。

画面ロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定します。

1 待受画面で → 「設定」 → 「ロック・セキュリティ」

ロック・セキュリティ画面が表示されます。

2 各項目を設定


項目	説明
操作暗証番号設定	アプリや各機能を利用するときの操作暗証番号を設定します。(P.8-2)
画面ロック	画面ロック解除方法を設定します。(P.8-3)
シークレットモード	シークレットモードを設定します。(P.8-4)
USIM カードロック設定	USIM カードロックを設定します。(P.1-21)
オールリセット	本体メモリのすべてのデータを消去します。(P.10-13)
端末の暗号化	本機内のデータを暗号化します。(P.10-13)

通話に関する設定をします。

1 待受画面で → 「設定」 → 「通話設定」


通話設定画面が表示されます。

2 各項目を設定

項目	説明
短縮ダイヤル	短縮ダイヤルを設定します。(P.3-5)
エニーキーアンサー	 以外のキーでも電話を受けられるようにするかどうかを設定します。(P.10-8)
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。(P.3-8)
通話音質	通話時の音質を設定します。(P.10-8)
通話サービス	発信規制サービスを設定します。(P.3-17)
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。(P.3-9)
発信者番号通知	発信者番号を通知するかどうかを設定します。(P.3-18)

ネットワーク


機内モードなどネットワークに関する機能を設定します。

1 待受画面で  → 「設定」 → 「ネットワーク」
ネットワーク画面が表示されます。

2 各項目を設定

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。 (P.1-20)
モバイルネットワーク	アクセスポイントや通信方式の切り替えなどの設定をします。 (P.10-9)
事業者設定	通信事業者の設定をします。 (P.10-9)
データ通信制限	アプリごとにデータ通信を有効にするかどうかを設定します。 (P.10-10)

■ エニーキーアンサーを設定する

 以外のキーでも電話を受けられるようにするかどうかを設定します。

1 通話設定画面で「エニーキーアンサー」にチェック () / チェックを外す ()
エニーキーアンサーが ON / OFF に設定されます。

■ 通話音質を設定する

音声電話の通話音質を設定します。

1 通話設定画面で「通話音質」
2 「はっきり」 / 「まるやか」 / 「ノーマル」
通話音質が設定されます。

■ モバイルネットワークを設定する

アクセスポイントや通信方式の切り替えなどの設定をします。

- 1 ネットワーク画面で「モバイルネットワーク」
- 2 各項目を設定

項目	説明
モバイルデータ通信	モバイルデータ通信を有効にするかどうかを設定します。 「モバイルデータ通信」にチェック (☑) / チェックを外す (☐)
APN	アクセスポイントの追加や削除、切り替え、初期設定にリセットします。
4G / 3G 選択	「4G / 3G 自動」 / 「3G のみ」に切り替えます。

■ 通信事業者を設定する

■ ネットワークを検索して設定する

利用できるネットワークを検索して設定します。

- 1 ネットワーク画面で「事業者設定」→「ネットワークを検索」
利用できるネットワークが検索されます。検索が終了すると、検索結果欄にネットワークが表示されます。
- 2 ネットワークを選択 →
通信事業者が設定されます。

■ ネットワークを自動で設定する

利用できるネットワークを自動で設定します。

- 1 ネットワーク画面で「事業者設定」→「自動的に選択」
通信事業者が設定されます。

■ データ通信制限を設定する

アプリごとにデータ通信を制限します。


1 ネットワーク画面で「データ通信制限」

2 「あんしんバックアップ」 / 「ブラウザ」 / 「Password Manager」

各アプリのデータ通信が制限されます。

- ・各アプリを選択するたびに「通信可」と「制限中」が切り替わります。

言語や日付などを設定します。

1 待受画面で  → 「設定」 → 「一般設定」
一般設定画面が表示されます。

2 各項目を設定

項目	説明
言語選択 (Language)	表示言語を日本語や English に設定します。(P.10-11)
文字入力	文字入力に関する設定をします。 (P.10-11)
日付と時刻	日付と時刻に関する設定をします。 (P.10-11)
ストレージ	本体メモリ / SD カードの容量の確認などをします。 ・「SD カードをマウント」 / 「SD カードをアンマウント」を選択すると、SD カードをマウント / アンマウントできます。
アプリケーション	インストールされているアプリや、実行中のアプリの情報を確認します。

■ 言語を設定する

表示言語を日本語や English に設定します。

- 1 一般設定画面で「言語選択 (Language)」→「日本語」 / 「English」
言語が設定されます。

■ 文字入力を設定する

文字入力に関する設定をします。

- 1 一般設定画面で「文字入力」
- 2 各項目を設定

項目	説明
単語登録	単語を登録します。(P.2-11)
定型文	定型文を設定します。(P.2-8)
入力設定	予想変換やオートカーソルの速度を設定したり、学習辞書や文字入力の設定をリセットしたりします。(P.2-12)

■ 日付と時刻を設定する

日付と時刻に関する設定をします。


- 1 一般設定画面で「日付と時刻」
- 2 各項目を設定

項目	説明
自動設定	自動で日付と時刻を設定します。「自動設定」にチェック (☑) / チェックを外す (☐)
自動タイムゾーン	自動でタイムゾーンを設定します。「自動タイムゾーン」に (☑) / チェックを外す (☐)
日付設定* ¹	手動で日付を設定します。
時刻設定* ¹	手動で時刻を設定します。
タイムゾーンの選択* ²	手動でタイムゾーンを選択します。
24 時間表示	24 時間表示に設定します。「24 時間表示」にチェック (☑) / チェックを外す (☐)

- ※ 1 「自動設定」が設定されていないときのみ変更できます。
※ 2 「自動タイムゾーン」が設定されていないときのみ変更できます。

端末情報

本機の状態を確認できます。

1 待受画面で  → 「設定」 → 「端末情報」
端末情報設定画面が表示されます。

2 各項目を選択／確認

項目	説明
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新や設定をします。 (P.11-2)
端末の状態	電池残量や電話番号、USIM のステータスなどを確認します。 (P.10-12)
法的情報	オープンソースライセンスなどを確認します。
モデル番号	モデル番号を確認します。
Processor Info	Processor Info を確認します。
OS バージョン	OS バージョンを確認します。
カーネルバージョン	カーネルバージョンを確認します。
ビルド番号	ビルド番号を確認します。
技術基準適合証明	技術基準適合証明を確認します。

■ 端末の状態を確認する

電池残量や電話番号、USIM のステータスなどを確認します。

1 端末情報設定画面で「端末の状態」



2 各項目を確認

項目	説明
電池の状態	電池の状態を確認します。
電池残量	電池の残量を確認します。
USIM のステータス	電話番号などの USIM のステータスを確認します。
IMEI 情報	IMEI 情報を確認します。
IP アドレス	IP アドレスを確認します。
稼働時間	稼働時間を確認します。

オールリセット

お客様が登録したデータをすべて消去し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

■ 本機をお買い上げ時の状態に戻す


- 1 待受画面で  → 「設定」 → 「ロック・セキュリティ」
- 2 「オールリセット」 → 「携帯端末をリセット」
 - SD カード内のデータを消去する場合は、「SD カード内データも消去」にチェック (☑) を入れます。
- 3 操作暗証番号を入力 →  → 「すべて消去」
オールリセットされます。
 - 自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。

ご注意

- 電池がフル充電の状態で行ってください。
- 操作暗証番号も未設定の状態に戻ります。
- オールリセットすると、お客様が登録した内容や履歴などは削除されます。元に戻すことはできませんので、あらかじめご了承ください。

端末の暗号化

本機内のデータを暗号化します。

- 1 待受画面で  → 「設定」 → 「ロック・セキュリティ」
- 2 「端末の暗号化」 → 「端末を暗号化」 → ロック No. / パスワードを入力
- 3 「端末を暗号化」
本機内のデータが暗号化されます。

ご注意

- 画面ロック解除方法が「なし」または「センターキー長押し」のときはロック No. / パスワードを入力する必要はありません。
- 電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- 暗号化が中断された場合、本機内のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。

