


ソフトウェア更新.....	P.11-2
手動でソフトウェアを更新する.....	P.11-2
故障かな？と思ったら.....	P.11-3
おもな仕様.....	P.11-5
索引.....	P.11-6
保証とアフターサービス.....	P.11-10
保証について.....	P.11-10
アフターサービスについて.....	P.11-10
お問い合わせ先一覧.....	P.11-11

ソフトウェア更新

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するように設定されています。

- 確認／更新には、通信料はかかりません。
- 更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
- 電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先 (P.11-11) までご連絡ください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックや USIM カードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。

■ 手動でソフトウェアを更新する

- 1 待受画面で  → 「設定」
- 2 「端末情報」 → 「ソフトウェア更新」
- 3 「ソフトウェア更新」

更新用データのダウンロード完了後、自動的に再起動を行い、ソフトウェア更新が開始されます。





再び再起動を行い、更新完了のインフォメーションが表示されます。


ご注意



- ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、お問い合わせ先 (P.11-11) までご相談ください。
- 本機に保存されているデータがソフトウェア更新によって消失した場合、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



お知らせ

- ソフトウェアを自動更新するかどうかを設定するには、待受画面で  → 「設定」 → 「端末情報」 → 「ソフトウェア更新」 → 「自動更新設定」 →  と操作します。
- 自動更新の開始時刻を変更するには、待受画面で  → 「設定」 → 「端末情報」 → 「ソフトウェア更新」 → 「更新時刻設定」 → 時刻を入力 →  (確定) と操作します。

- 電源が入らない
 -  を長く (1 秒以上) 押していますか?
 - 電池切れになっていませんか?
 - 電池パックは正しく取り付けられていますか? (P.1-11)
- 電源を入れたのに操作できない
 - PIN コード入力画面が表示されていませんか? PIN コード (P.1-21) が有効になっています。PIN コードを入力してください。
- 電源を入れたときや機能の操作時に「USIM カードが挿入されていません。」と表示される
 - USIM カードを正しく取り付けていますか? (P.1-6)
 - 誤った USIM カードを取り付けていませんか? 使用できない USIM カードが取り付けられている可能性があります。正しい USIM カードであることを確認してください。
 - USIM カードの IC 部分に指紋などの汚れが付いていませんか? 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
- 操作ができない (フリーズ) / 動作が不安定
 - USIM カードを正しく取り付けていますか? (P.1-6)
 - 動作が不安定な場合は、電源を切り、その後電源を入れて再起動してください。
 - 電源が切れない場合は、電池パックを取り外し、再度取り付けから再起動してください。(P.1-11)

- キー操作ができない
 - ・「センターキー長押しでスタート」が表示されていませんか？画面ロックの「センターキー長押し」が設定されています。解除してください。(P.8-4)
- 画面が見づらい
 - ・画面の明るさを調整してください。(P.10-3)
- 電話が繋がらない、またはメールやインターネットが利用できない
 - ・ (圏外アイコン) が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？電波の届く場所に移動してから再度操作してください。
 - ・ (機内モードアイコン) が表示されていませんか？機内モードを解除してください。(P.1-20)
 - ・海外でご利用ではありませんか？本機は、海外でご利用いただけません。
 - ・「モバイルデータ通信」が無効になっていませんか？「モバイルデータ通信」を有効にしてください。(P.10-9)
- 電話がかかけられない
 - ・市外局番を忘れていませんか？
- 電話をかけても話中音（ブープー…）が鳴って繋がらない
 - ・市外局番を忘れていませんか？
- 時計表示がリセットされた
 - ・設定した時刻は、電池パックを交換しても保持されませんが、長い間電池パックを外していたり電池残量が空の状態では放置しているとリセットされることがあります。もう一度、日付と時刻の設定を行ってください。(P.10-11)
- 充電できない／充電に時間がかかる
 - ・ACアダプタと本機が確実に接続されていますか？(P.1-13)
 - ・ACアダプタのプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？
 - ・電池パックが本機に取り付けられていますか？(P.1-11)
 - ・端子部が汚れていませんか？（本機の外部接続端子、電池パックの端子、ACアダプタの端子）端子部をきれいにしてください。
 - ・周囲温度が5℃～35℃以外になると、充電できないことがあります。
- 熱くなる
 - ・充電中に、ACアダプタが発熱することがあります。また、長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。
- 電池の消耗が早い
 - ・使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定状態によっては、電池パックの消耗が早くなります。「おまな仕様」(P.11-5)、「電池パックの持ちについて」(P.1-10)を参照してください。

● 本体

質量	約 115g (電池パック装着時)
サイズ (W × H × D)	約 50 × 132 × 13.8mm
連続待受時間	約 670 時間 (3G) 約 500 時間 (4G)
連続通話時間	約 600 分 (3G) 約 600 分 (4G)
充電時間	約 180 分
最大出力	0.25W (3G) 0.2W (4G)

● 電池パック (SIBAF1)

電圧	3.8V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1770mAh
サイズ (W × H × D)	約 38.7 × 86.6 × 4.25mm

削除	7-8
送信	7-7
災害用伝言板	
確認	7-6
削除	7-6
登録	7-6
サウンド・通知	
キー操作音の設定	10-6
通知の設定	10-5
メディア再生音量の変更	10-6
削除／戻る／簡易留守録設定キー	1-2
充電	1-10、1-13
受話口	1-2
上下左右キー	1-2
スクリーンショット	2-19
ステータスアイコン	1-17
ステータスバー	1-15
ストップウォッチ	7-4
ストラップホール	1-2
スピーカー	1-2
赤外線	7-4
受信	7-4
送信	7-5
プロフィール送信	7-5
赤外線ポート	1-2
セキュリティ機能	8-3
画面ロック	8-3
シークレットモード	8-4
設定	10-2
操作用暗証番号	8-2
登録	8-2
変更	8-2
リセット	8-2
送話口	1-2
ソフトウェア更新	11-2
ソフトキー	1-3

た

タイマー	7-3
ダイヤルキー	1-2
ダウンロードしたデータ	5-6
削除	5-6
表示設定	5-6
メール送信	5-7
単位変換	7-14
単位変換画面	7-14
単語登録	
削除	2-12
登録	2-11
編集	2-12
端末情報	10-12
端末の暗号化	10-13
チェックボックス	2-2
着信音	
音量調節	2-2
変更	2-2
通信用内蔵アンテナ	1-2
通知アイコン	1-17
通知一覧	7-20
通知音	
音量調節	2-2
変更	2-2
通話設定	10-7
エニーキーアンスーの設定	10-8
通話音質の設定	10-8
通話履歴	
通話履歴詳細画面	3-13
メニュー	3-13
履歴一覧画面	3-12
履歴一覧表示	3-12
定型文	2-8
編集	2-8
リセット	2-9

ディスプレイ	1-2
データフォルダ	9-2
音楽／音声の再生	9-3
動画の再生	9-4
ファイルの表示／再生	9-2
メニュー	9-2
電源	
入れかた	1-14
切りかた	1-14
電源／通話終了キー	1-2
電卓	7-13
電池カバー	1-2
電池パック	1-10
取り付けかた	1-11
取り外しかた	1-13
電話	3-2
HD Voice	3-2
VoLTE	3-7
受けかた	3-6
かけかた	3-2
簡易留守録	3-8
拒否	3-9、3-11
拒否リスト	3-9
国際電話のかけかた	3-6
ダイヤル画面	3-2
短縮ダイヤル	3-5
着信時に利用できる機能	3-7
着信履歴	3-12
通話サービス	3-17
通話中画面	3-6
通話中の操作	3-3
通話履歴	3-4、3-12
発信者番号通知サービス	3-3、3-18
発信履歴	3-12
発信規制サービス	3-17
保留	3-8

迷惑電話.....	3-9	設定.....	5-8	サーバメール受信.....	4-11
モバイルネットワーク.....	3-7	設定リセット.....	5-10	サーバメール全削除.....	4-23
リダイヤル.....	3-4	ダウンロードしたデータ.....	5-6	削除.....	4-14
電話帳	2-13	タブ一覧.....	5-4	作成.....	4-6
グループ.....	2-18	ブックマーク.....	5-5	下書き.....	4-10
削除.....	2-16	ブラウザ画面.....	5-2	受信方法.....	4-21
電話のかけかた.....	2-15	ブラウザ画面のメニュー.....	5-4	手動受信.....	4-11
登録.....	2-14	ブラウザメニュー.....	5-3	署名設定.....	4-9
メニュー.....	2-16	ポインター.....	5-4	新規メール作成画面.....	4-4
動画		ブラウザキー.....	1-2	新着メール.....	4-11
再生.....	9-4	プロフィール.....		ストレージの情報.....	4-21
動画の確認.....	6-6	確認.....	3-14	設定リセット.....	4-22
		登録.....	3-15	送受信設定.....	4-21
		メニュー.....	3-16	送受信履歴リセット.....	4-23
な		ボイスメモ.....	7-12	送信.....	4-5
ネットワーク.....	10-8	再生.....	7-12	転送.....	4-13
通信事業者の設定.....	10-9	削除.....	7-12	添付データ保存.....	4-14
モバイルネットワークの設定.....	10-9	詳細の表示.....	7-13	表示.....	4-12
		保存先の設定.....	7-12	ファイル添付.....	4-6
		保証.....	11-10	フォルダ追加.....	4-16
		本書の見かた.....	ii	振り分け.....	4-17
				返信.....	4-12
				保護.....	4-13
		ま		本文表示画面.....	4-3
		待受画面.....	1-15	迷惑メール.....	4-18
		戻る.....	2-2	メールアドレスの変更.....	4-5
		マナーモード設定.....	1-18	メール一覧画面.....	4-2
		運転中モード.....	1-19	メールグループ設定.....	4-22
		オリジナルモード.....	1-19	メニュー.....	4-15
		マナーモード.....	1-18	メールキー.....	1-2
		ムービー.....	6-5	メールグループ	
		再生.....	9-4	削除.....	4-22
		撮影.....	6-5	作成.....	4-22
		撮影モード.....	6-5	メモ帳	7-11
		メニュー.....	6-5	確認.....	7-11
		メインメニュー.....	1-16	削除.....	7-11
		メール.....	4-2		

作成	7-11
編集	7-11
文字入力	2-4
学習辞書リセット	2-13
情報引用	2-9
設定リセット	2-13
単語登録	2-11
通常変換候補	2-6
定型文	2-8
入力設定	2-12
編集	2-10
文字種の一覧	2-5
文字種の切り替え	2-5
予測変換	2-12
予測変換候補	2-6
文字入力画面	2-4
文字変換キー	1-2

5

ロック・セキュリティ	10-7
------------------	------

■ 保証について

- 本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いておきます。
- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

- ・ 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

■ アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先（P.11-11）または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

- ・ アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先（P.11-11）までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

● ソフトバンクカスタマーサポート

■ 総合窓口

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)
一般電話から ☎ 0800-919-0157 (無料)

■ 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)
一般電話から ☎ 0800-919-0113 (無料)

IP 電話などでフリーコールに繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)
関西地域	06-7669-0180 (有料)
中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)

● ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

Simply ユーザーガイド

2017年9月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

* ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 Simply

製造元 セイコーソリューションズ株式会社
