メッセージー覧画面の見かた



1 登録のない連絡先からのメッセージ	
2 メニューを表示	
3 メッセージの検索	
4 ピンを付けたメッセージ	
5 プロフィール画像/宛先/送受信・保存日時など	
6 グループメッセージ	
7 メッセージの新規作成	
アイコン	説明



1 数字は未読メッセージの件数です。

・ メッセージー覧画面利用時の操作
すべてのメッセージを既読にする
メッセージー覧画面で 🚦 🔿 [すべて既読] ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
メッセージを並べ替える
メッセージー覧画面で 🚦 🔿 🗶ッセージの並べ替え 쥦 受信日時 / 🕂 蒜メッセージ / お気に入りの連絡先
メッセージを検索する
メッセージ本文、差出人、件名から該当するメッセージを検索することができます。
メッセージー覧画面で 🝳 ラ 検索する文字を入力 ラ 🔍
メッセージを削除する
メッセージー覧画面でメッセージをロングタッチ 🔿 🛅 ᅌ 🏢除
・複数のメッセージを選択するときは、ロングタッチしたあとにほかのメッセージをタップします。
メッセージを画面上部に固定する (メッセージにピンを付ける)
メッセージー覧画面でメッセージをロングタッチ 🔿 🚦 🔿 ピンを付ける
・メッセージの固定を解除するときは、メッセージー覧画面でメッセージをロングタッチ ラ 🚦 ラ [ピンを外す] をタップします。
メッセージを非表示にする
メッセージー覧画面でメッセージをロングタッチ 🔿 🚦 🔿 非表示
・非表示にしたメッセージを再表示するときは、メッセージー覧画面で マイページ 今 設定 今 プライバシー → 非表示メッセージ 今 非 表示にしたメッセージをロングタッチ → I → 再表示 をタップします。
メッセージごとに通知設定をする
メッセージー覧画面でメッセージをロングタッチ ⋺ 🔋 ⋺ 通知設定 ラ 1時間通知をOFF / 08:00まで通知をOFF / 受信通知を OFF / 受信通知をON