ランチャー画面で 🙆 (メール) ラ 設定



2

共通設定

 設定

 共通設定 着信音や文字サイズ設定などを行う

 送受信設定 送受信やWi-Fi接続に関する設定を行う

 メールグループ設定 メールグループの作成・編集を行う

 電話番号・メールアドレス 電話番号やメールアドレスを確認する

【メール保存・読み込み】

〈 🔛 共通設定
マイ絵文字設定
デコレメピクチャ設定
広告表示設定 メール詳細画面に広告を表示する
メール保存・読み込み
迷惑メール設定 電話帳未登録の差出人から受信したメー ルを迷惑メールとして扱う。 フォルダ振り分けされたメールは迷惑メ ールから除外されます
初期化

4

〔バックアップ・復元する〕

〈 🔛 メール保存・読み込み
バックアップ・復元する SDカードなどへメールデータをバックアップし たり、元の状態へ復元する
メールデータを移行する 他のスマートフォンやソフトバンク3Gケータイ と互換性のあるメールデータをSDカードなどへ エクスポートしたり、本体へインポートする
メールの移行 標準メールアプリからのメールデータ移行

(バックアップ(専用フォーマット))

	〈 💟 メール保存・読み込み				
<mark>パックアップ・復元する</mark> SDカードなどへメールデータをバックアップし たり、元の状態へ復元する					
	⊙ 選択				
-	バックアップ(専用フ ォ サブフォルダや振分け身 す。バックアップしたラ アプリのみ読込み可能で	トーマット) を件も保存できま データは本メール です。			
	復元(専用フォーマット 本メールアプリでバック ルデータを復元します。	>) ?アップしたメー ○			
	キャンセル	ок			

6

OK



OK

〈 🔄 メール保存・読み込み				
<mark>バックアップ・復元する</mark> SDカードなどへメールデータをバックアップし たり、元の状態へ復元する				
メールデータを移行する				
▲ 確認				
メールデータを本体に読み込む には機内モードの設定をONにす る必要があります。 設定変更画面に移動します。				
キャンセル	ок			

8

(🥌 表示) (





ネットワークとインターネット :			
(lt-	Wi-Fi OFF		
h.	モバイノ	レネットワーク	
0	データ値 469MBの	吏用)データを使用して	います
Ŷ	テザリン OFF	ワグ	
07	VPN 設定しな	:11	
¥	機内モ-	-ド	•
	•	۲	-

🏁 バックアップが開始されます。





(💭 表示)



<mark>12</mark>

-

ネットワークとインターネット :			
([1-	Wi-Fi 接続されていません		
h.	モバイルネットワーク SoftBank		
0	データ使用 XXXMBのデータを使用しています		
\$	テザリング OFF		
07	VPN 設定しない		
¥	機内モード		
	◀ () ■		

- 🏁 バックアップが完了します。
- ・「STEP7 新しい+メッセージ 🔮 でメールデータを復元する」に進んでください。