

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン
- 3 ステータスバー

通知アイコン

ステータスバーに表示される主な通知アイコンは、次のとおりです。

| アイコン | 説明 |
|------|------------------------------------|
| | 新着Gmailあり |
| | 新着インターネットメールあり |
| | 新着SMS/S!メールあり |
| | SMSの送信失敗 |
| | 新着伝言メッセージあり |
| | 新着インスタントメッセージあり |
| | 新着ツイートあり |
| | 新着緊急速報メールあり |
| | カレンダーの予定 |
| | 音楽再生中 |
| | ボイスレコーダ録音/再生中 |
| | Wi-Fiのオープンネットワークが利用可能 |
| | Bluetooth®通信でファイル着信 |
| | パソコンにUSB接続中 |
| | エラーメッセージ |
| | 発信中/通話中 |
| | 不在着信あり |
| | 保留中 |
| | 着信転送 |
| | データのアップロード |
| | データのダウンロード |
| | Androidマーケットなどからのアプリケーションがインストール完了 |
| | Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能 |
| | 非表示の通知あり |
| | SDカード取り外し可能/準備中 |
| | ワンセグ通知 |
| | データ放送のセキュリティ保護ページに接続中 |
| | アラーム (スヌーズ) 通知 |
| | ecoモード中 |
| | エコナビのタスク管理通知 |
| | 温度異常 |
| | 充電異常 |
| | 現在地取得エラー (Future Plus) |
| | 通信不可 (Future Plus) |
| | 通信エラー (Future Plus) |
| | 終電アラーム設定中 (Future Plus) |

ステータスアイコン

ステータスバーに表示される主なステータスアイコンは、次のとおりです。

| アイコン | 説明 |
|---|---------------------------|
|  1 | データ通信中 (3G) |
|  1 | データ通信中 (GSM) |
|  1 | Wi-Fiネットワーク接続中 |
|  | Bluetooth®オン |
|  | Bluetooth®機器に接続中 |
|  | 電波offモード |
|  | アラーム設定中 |
|  | スピーカーフォン |
|  | データ同期中 |
|  1 | 電波レベル |
|  1 | ローミング中 |
|  | 圏外 |
|  | USIMカード未挿入 |
|  /  | マナーモード設定中 (バイブ オン/バイブ オフ) |
|  | マイク消音 |
|  | 要充電 |
|  | 電池パック残量が少なくなっています |
|  | 電池パック残量十分 |
|  | 電池パック充電中 |
|  | GPS測位中 |

1 ネットワークのアイコンは、Googleアカウントを設定していない場合や、アカウントと同期の設定の「バックグラウンドデータ」をオフにしている場合など、白色で表示されます。