

Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。携帯電話やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーションをとることができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

友だちをトークに招待する

1

ホーム画面で  (プリインストール) →  (トーク)



 友だちリスト画面が表示されます。


2

 → **友だちを追加**



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 → **招待状を送信**

 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

トークを利用する

1

ホーム画面で  (プリインストール) →  (トーク)




 友だちリスト画面が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前をタップ



 チャット画面が表示されます。

3


メッセージを入力 → **送信**

 メッセージが送信されます。

+ トーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定できます。

友だちリスト画面で自分のアカウントをタップ →  → オンラインステータスをタップ → **ステータスメッセージ** → ステータスメッセージを入力 → **完了**

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

友だちリスト画面で **チャットへの招待** → **承諾**

トークを終了する

友だちリスト画面で  → **ログアウト**


チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で  → **チャット相手の切替** → チャットしたい友だちをタップ

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で  → **オフレコにする**