

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

+ ユーザー補助


音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **ユーザー補助** →

ユーザー補助

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。**OK** をタップして、アプリケーションをインストールしてください。
- ・**ユーザー補助** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 電源ボタンで通話を終了する

 を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で  → **設定** → **ユーザー補助** → 

電源ボタンで通話を終了する

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。**キャンセル** をタップすると、続けて設定操作が行えます。
- ・**電源ボタンで通話を終了する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。