

# 電池パックの取り付け/取り外し

## 電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを自然に浮かせるようにして取り外します。

2


電池パックを取り付ける



- ・印刷面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

3


電池パックをロックする



- ・ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

4

電池カバーを取り付ける



- ・電池カバーを本機に合わせて置き、電池カバーの周囲をゆっくり押し付けて取り付けます。（本機と電池カバーの突起や溝が、「カチッ」と合うように取り付けてください。）

## 電池パックを取り外す


必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す

2

電池パックのロックを解除する



- ・ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

3

電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと上方向に持ち上げます。

4

電池カバーを取り付ける

## 💡 電池パックについて

### 電池パックについて

- ・電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度充電を行ってください。
- ・電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- ・電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- ・電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

### リチウムイオン電池について

- ・本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



- ・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。