


いろいろなカメラで撮影する


目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

カメラを切り替える

・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1


ランチャー画面で  (カメラ)

 静止画撮影画面が表示されます。

2


  カメラ切り替え



 カメラ切り替え画面が表示されます。

3

カメラの種類を選択

 カメラが切り替わります。

おもなカメラの種類（静止画撮影用）


おまかせオートカメラ：人物など近距離を簡単に撮影できます。（一部設定変更が可能）
連写カメラ：自動的に連続して撮影できます。
自分撮りカメラ：ガイドに従って自分を撮影できます。
3D写真撮影：3D画像が撮影できます。

カメラのはたらきを設定する

1

静止画撮影画面で   All Menu



 全メニュー画面が表示されます。

2

設定項目を選択  設定内容を選択

・カメラによって、設定できる項目が異なります。

+ カメラ設定に関する操作

笑顔を検出して自動的に撮影する

全メニュー画面で  シャッター設定  シャッターモード

 笑顔フォーカス

被写体が振り向いたときに自動的に撮影する

全メニュー画面で  シャッター設定  シャッターモード

 振り向き

撮影場所の明るさに応じて感度を変更する



全メニュー画面で  ISO感度  ISO感度を選択


撮影後の保存方法を設定する

全メニュー画面で  保存設定  自動保存設定  ON /

 OFF

連写カメラの種類を設定する

全メニュー画面（連写カメラ起動時）で  連写種類  種類を

選択  枚数/サイズを選択