

## 音声を録音する


会議や取材などの音声を録音することができます。  
あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

### 音声を録音する

1


ランチャー画面で  (ボイスレコーダー)




 ボイスレコーダー画面が表示されます。

2



 録音が始まります。(スモールライト点滅)

3


録音を終わるときは  を選択



#### 録音中の着信について

録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話に出ることができます。(そこまでの録音データは自動的に保存されます。)


#### 音声録音に関する操作


##### 録音後に音声を再生する

ボイスレコーダー画面で 

- ・一時停止するとき、 を選択します。
- ・再生を終了するとき、 を押します。


##### 録音モードを変更する

ボイスレコーダー画面で 

- ・ を選択するたびに、録音モードが切り替わります。


## 以前に録音した音声を再生する

1


ボイスレコーダー画面で 

2

ファイルを選択

 再生が始まります。(再生画面)

3

再生を終わるときは 

#### ボイスレコーダーについて

##### 再生中にできること

-  : 一時停止
-  : 早戻し
-  : 早送り

##### 再生中の着信について

再生中に電話がかかってくると、再生を一時停止し、電話に出ることができます。

#### ボイスレコーダーに関する操作

##### 再生しているファイルを削除する

再生画面で  

##### 再生しているファイルの詳細情報を確認する

再生画面で  