

省エネの設定

メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

電池パックの消費を軽減できる設定項目

次のように設定すると、電池パックの消費を抑えられます。

項目	設定値
Wi-Fi	OFFにする
Bluetooth®	OFFにする
タッチ操作音	OFFにする
選択時の操作音	OFFにする
画面ロックの音	鳴らさない
光を点滅させて通知	点滅させない
画面の自動回転	切り替えない
画面の明るさ	暗くする
バックライト点灯時間	時間を短くする
GPS機能を使用	使用しない
バックグラウンドデータ	通信できないようにする

電池パックの消費を軽減する設定

+ 省エネ設定

すべての項目をまとめて設定する

MENU → 端末設定 → 省エネ設定 → とにかく省エネ

項目を選んで設定する

MENU → 端末設定 → 省エネ設定 → 設定項目を選択

- 画面の明るさを選択したときは、このあと明るさを自動調整を手動（表示）にしたあと、明るさ調整バーをスライドしてOKを選択します。
- バックライト点灯時間を選択したときは、このあと点灯時間を選択します。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。