

プライバシーの設定

プライバシーの設定

+ オールリセット

本機内のすべてのデータを消去する

MENU → 端末設定 → プライバシー → オールリセット
→ 操作暗証番号を入力 → OK → 携帯電話をリセッ
ト → すべて消去

・リセットした内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。