

初期の設定

初期の設定

+ 初期設定

初期情報を設定する

- MENU → 端末設定 → 初期設定 → 日付と時刻を設定
- 次へ → 位置情報を設定 → 次へ → その他を設定
- 完了