

ホームネットワーク(DLNA)に関する変更

メジャーアップデートにより、DLNAサーバーの設定項目名が「ホームネットワーク設定」と変わります。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

ホームネットワークサーバーを設定する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**

2

無線とネットワーク → **ホームネットワーク設定**

・ホームネットワークサーバー設定画面が表示されます。

3

公開ネットワーク → **接続するWi-Fiネットワークをタップ**

4

ホームネットワークサーバー

- ・本機がホームネットワークサーバーとして設定（公開）されます。
- ・**ホームネットワークサーバー** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。