

ステータス画面に関する変更

メジャーアップデート後のソフトウェア更新により、画面デザインが変更されます。

本機能において、以下の変更以外はAndroid 2.2時とほぼ同様です。Android 2.2の同機能を確認するときは、こちらをご参照ください。

ステータス画面の見かた



- 1 Wi-FiのON/OFFを切り替え
- 2 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 3 着信などの詳細を表示（「通知を消去」をタップすると、すべての通知を消去）
- 4 本機の状態を表示
- 5 マナーモード設定画面を表示
- 6 ベールビューのON/OFFを切り替え
- 7 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 8 画面の明るさを設定
- 9 アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 10 現在時刻を表示（タップすると、日付と時刻設定画面を表示）
- 11 GPS機能のON/OFFを切り替え
- 12 microSDと端末容量の設定画面を表示
- 13 起動中アプリ画面を表示
- 14 ステータス画面を終了