


USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号などの情報が入ったICカードです。

USIMカードの取り扱いについて詳しくは、USIMカードに付属の説明書を参照してください。


USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



USIMカードを取り付ける

1

電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくり持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックのロックを解除する



- ・ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

3


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと上方向に持ち上げます。

4


USIMカードを取り付ける



- ・金色のIC部分を下にして、ゆっくりと差し込んで取り付けます。

5


電池パックを取り付ける



- ・印刷面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

6


電池パックをロックする



- ・ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

7

電池カバーの穴と本体のイヤホンマイク端子を合わせる



- ・電池カバーの穴と○部（イヤホンマイク端子）を合わせます。

8


電池カバーと本体の溝を合わせる



- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、○部（溝）を「カチッ」と合わせます。

9

電池カバーを押さえる




- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

USIMカードを取り外す

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックのロックを解除する



- ・ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

3


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと上方向に持ち上げます。

4


USIMカードを取り外す



- ・○部（レバー）を矢印の方向に引いて、USIMカードを少し前に出します。
- ・USIMカードを押さえながら、手前にスライドして取り出します。

5


電池パックを取り付ける



- ・印刷面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

6


電池パックをロックする



- ・ロックレバーを矢印の方向へスライドさせます。

7

電池カバーの穴と本体のイヤホンマイク端子を合わせる



・電池カバーの穴と○部（イヤホンマイク端子）を合わせます。

8


電池カバーと本体の溝を合わせる



・矢印方向に電池カバーを押さえて、○部（溝）を「カチッ」と合わせます。

9

電池カバーを押さえる



・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。