

暗証番号について

暗証番号の種類

本機の機能やサービスによっては、次の暗証番号が必要なことがあります。

暗証番号名	説明
操作暗証番号	各機能共通の暗証番号です。本機で登録します。
交換機用暗証番号	契約内容を変更するとき、オプションサービスを一般電話から操作するとき、発着信規制サービスの設定を行うときに使います。ご契約時にお客様が指定された4ケタの番号です。
ロックNo.	画面ロック解除、電話帳制限用の暗証番号です。お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

! 暗証番号はお忘れにならないよう、他人に知られないようご注意ください


他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。
詳しくは、ソフトバンクモバイルホームページを参照してください。

操作暗証番号を登録する

1

ホーム画面で **MENU**



2

端末設定 → 位置情報とセキュリティ → 暗証番号設定 →

OK



3

暗証番号入力欄をタップ



4

操作暗証番号を入力 → OK



5

もう一度、操作暗証番号を入力（確認用） → OK



6

OK