

文字を読み取る


文字情報（日本語／英数字）を読み取り、メールを作成したり、メモ帳に登録したりすることができます。


文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないものもあります。

テキストリーダーを利用する

・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

ランチャー画面（カメラ・AV機能）で （テキストリーダー）


 テキストリーダー画面が表示されます。

2




読み取る文字を画面中央に表示

3

撮影



4

 /  で読み取る行を選択 →  読取




 モード選択画面が表示されます。

5

決定





 読取結果画面が表示されます。

6

 MENU →  メモ帳登録 →  登録

+ テキストリーダーに関する操作

読み取り文字の種類を変更する


モード選択画面で  モード →  モードをタップ

読み取り結果を修正する

読取結果画面で  編集 →  編集操作 →  完了

読み取り結果を利用する

読取結果画面でメールアドレス／URL／電話番号をタップ →
各画面での操作

・読取結果画面で  MENU を押すと、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

明るさを調整する

テキストリーダー画面を上下にスライド



モバイルライトを点灯／消灯する

テキストリーダー画面で  MENU →  モバイルライト →  ON
/  OFF

フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で  MENU →  フォーカス設定 →  設定
項目をタップ

ヘルプを確認する

テキストリーダー画面で  MENU →  ヘルプ

? テキストリーダーについて

- Q. アプリケーションが起動しない／終了する
- A. 電池残量が少なくありませんか。起動時に電池残量が足りないときは、アプリケーションが起動しません。また、約3分間操作をしなかったときは、アプリケーションが終了します。