


テレビを便利に使う

テレビの各機能をメニューから呼び出すことができます。
メジャーアップデートを行うと、「ワンセグメニュー」は「ワンセグ」に統合されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。


ワンセグメニューを利用する

あらかじめ、テレビ（ワンセグ）のチャンネル設定を行っておいてください。

1

ランチャー画面（ツール2）で （ワンセグメニュー）



 ワンセグメニュー画面が表示されます。

2

機能をタップ

 各機能の画面が表示されます。

各種設定を行う

ワンセグメニュー画面の **設定** をタップすると、次の項目が設定できます。

予約お知らせ設定： 予約時間のアラーム音やパイプの設定

データ放送設定： 通信時の接続確認や、位置情報利用などの設定

縦画面サイズ設定： 縦画面視聴時の画面サイズの設定

横画面サイズ設定： 横画面視聴時の画面サイズの設定

オートオフ時間設定： テレビを自動的に終了する時間の設定

なめらかフレーム補間： なめらかフレーム補間の有効/無効