



経過時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音や振動でお知らせします。

タイマーを設定する

1

ランチャー画面（基本機能）で （アラーム・タイマー）

 アラーム・タイマー画面が表示されます。

2

タイマー



 タイマー画面が表示されます。


3

時間を入力

・ **10秒**、**1分**、**5分**、**10分** をタップして入力します。

4

スタート

 カウントダウンが始まります。

設定時間経過後の動作

アラームや振動でお知らせします。動作を止めるときは、**ストップ** をタップします。

+ タイマーに関する操作

時間を手動で入力する

タイマー画面で時間表示部を選択 → 時間を入力 → OK

設定をリセットする

タイマー画面で **リセット**

アラーム音を変更する

タイマー画面で **MENU** → **設定** → **アラーム音** → アラーム音をタップ → **決定**

バイブレータを設定する

タイマー画面で **MENU** → **設定** → **バイブレータ設定**

・ **バイブレータ設定** をタップするたびに、有効 (**ON**) / 無効 (**OFF**) が切り替わります。