

## 名刺を電話帳に登録する

名刺内の文字情報（日本語／英数字）を読み取り、電話帳に登録することができます。

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読み取れないものもあります。

### 名刺リーダーを利用する

- ・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

ランチャー画面（カメラ・AV機能）で （名刺リーダー）

 名刺リーダー画面が表示されます。

2

名刺を画面中央に表示

- ・画面に名刺全体が表示されるようにしてください。（名刺に応じて、縦向き／横向きのどちらでもかまいません。）

3

読取




4


登録

 撮影した名刺画像が表示されます。

5

枠をドラッグして、電話帳に表示する範囲を決定  **保存**



 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

**保存**  **はい**

### + 名刺リーダーに関する操作

明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にスライド


モバイルライトを点灯／消灯する

名刺リーダー画面で **MENU**  **モバイルライト**  **ON** / **OFF**

フォーカス設定を変更する

名刺リーダー画面で **MENU**  **フォーカス設定**  **設定項目** をタップ

ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で **MENU**  **ヘルプ**

### ? 名刺リーダーについて

- Q. アプリケーションが起動しない／終了する
- A. 電池残量が少なくありませんか。起動時に電池残量が足りないときは、アプリケーションが起動しません。また、約3分間操作をしなかったときは、アプリケーションが終了します。