


音声を録音する


会議や取材などの音声を録音することができます。
あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
メール添付に適したサイズで録音することもできます。

音声を録音する

1


ランチャー画面（ツール2）で （ボイスレコーダー）




 ボイスレコーダー画面が表示されます。

2



 録音が始まります。（スモールライト点滅）

3


録音を終わるときは 



録音中の着信について

録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話に出ることができます。（そこまでの録音データは自動的に保存されます。）


音声録音に関する操作


録音後に音声を再生する

ボイスレコーダー画面で 

- ・一時停止するとき、 をタップします。
- ・再生を終了するとき、 を押します。


録音モードを変更する

ボイスレコーダー画面で 


- ・ をタップするたびに、録音モードが切り替わります。

以前に録音した音声を再生する

1

ランチャー画面（ツール2）で （ボイスレコーダー）



 ボイスレコーダー画面が表示されます。


2




3

ファイルをタップ



 再生が始まります。（再生画面）

4

再生を終わるときは 

ボイスレコーダーについて

再生中にできること

-  : 一時停止
-  : 早戻し
-  : 早送り

再生中の着信について

電話がかかってくると、再生は一時停止され、電話に出ることができます。

+ ボイスレコーダーに関する操作

再生しているファイルを削除する

再生画面で **MENU** → **削除** → **(はい)**

再生しているファイルの詳細情報を確認する

再生画面で **MENU** → **詳細情報**