

## Wi-Fi（無線LAN）を利用する

自宅などのWi-Fiネットワーク（アクセスポイント）や公衆無線LANサービスを通じて、インターネットを利用できます。

公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要です。

### 自宅などのアクセスポイントを登録する

AOSS™方式に対応したアクセスポイントを登録する方法を説明します。

- ・あらかじめ、アクセスポイント側の設定を行っておいてください。


1



ホーム画面で **MENU** → **端末設定**

2

**無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定**



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

- ・Wi-FiがOFF（ 表示）のときは、**Wi-Fi** をタップしてON（ 表示）にします。

3

**Wi-Fi簡単登録**



4

**AOSS方式**

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・次回からは、自動的に接続されます。特に操作などは必要ありません。

### + 自宅などのアクセスポイント登録に関する操作

#### WPS方式のアクセスポイントを登録する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi簡単登録** → **WPS方式** → 画面の指示に従って操作

#### 登録したアクセスポイントに接続する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ → パスワード入力欄をタップ → パスワードを入力 → **接続**

- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もあります。

#### 接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**

### ! Wi-Fi簡単登録時のご注意

Wi-Fi簡単登録で登録したときは、複数のセキュリティが登録されることがあります。お使いになるセキュリティが選択されていることをご確認のうえ、ご利用ください。

## 公衆無線LANサービスを利用する

「BBモバイルポイント」に接続する方法を例に説明します。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**

2

**無線とネットワーク** → **Wi-Fi設定**



Wi-Fi設定画面が表示されます。

・Wi-FiがOFF ( 表示) のときは、**Wi-Fi** をタップしてON ( 表示) にします。

3

**公衆無線LAN自動ログイン**

4

**BBモバイルポイント**



5

**ON** / **OFF**

6

ログインID入力欄をタップ → ログインIDを入力

7

パスワード入力欄をタップ → パスワードを入力 → **完了**

8

**OK** → **OK**

・「自動ログイン」を **ON** にしたときは、BBモバイルポイントのサービスエリアに入ると、自動的に接続されます。

## + 公衆無線LANサービス利用に関する操作

### 公衆無線LANについて

- ・すべての公衆無線LANサービスとの接続を、保証するものではありません。
- ・ご利用エリアによっては、別途課金が発生することがあります。
- ・対象エリア定義情報は、Wi-Fi接続時に自動的に更新確認されます。自動更新を無効にするときは、次の操作を行います。

公衆無線LANアカウント設定画面で **MENU** → **対象エリア定義情報** → **OFF**

### アクセスポイントを手動で登録する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fiネットワークを追加** → **ネットワークSSID入力欄**をタップ → **ネットワークSSIDを入力** → **完了** → **+** をタップ → **セキュリティ方式をタップ** → **保存**

・セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

### アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断** → **はい**

## ? Wi-Fiの利用について

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。