

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用することができます。

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

相手機器によっては、正しく接続できないことがあります。

ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**

2

無線とネットワーク



3

Bluetooth

・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続することができます。

・ あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**

2


無線とネットワーク → **Bluetooth設定**



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

新規デバイス登録 → **OK**



検索結果一覧画面が表示されます。

・ 目的の機器が見つからないときは、**再検索** をタップし、再検索を行ってください。

4

機器をタップ → 登録する側、される側で同じ認証パスキーを入力 → **OK**

・ Bluetooth®機器が本機に登録されます。
・ 登録する機器によっては、認証パスキーの入力は不要です。
・ 認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字 (4~16桁) です。

登録済みのBluetooth® 機器と接続する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**

2

無線とネットワーク → **Bluetooth設定**



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

登録機器一覧



登録機器一覧画面が表示されます。

4

機器をタップ

Bluetooth® タップした機器と接続されます。

+ Bluetooth®接続に関する操作

接続されている機器を切断する

登録機器一覧画面で、接続中の機器をタップ

相手からの接続要求を受けて接続する

登録済みの機器から接続要求があると、自動的に接続されます。未登録の機器から接続要求があったときは、**Bluetooth®**が表示されます。次の操作を行うと、接続できます。

画面上部をタップ → **Bluetooth®** → **認証操作**

+ 機器検索

Bluetooth® 機器を検索する

登録機器一覧画面で **機器検索**

+ データの送受信

データを受信する

Bluetooth®設定画面で **データ受信**

- ・接続待機状態になりますので、送信側で送信操作を行ってください。以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・全件受信時には、操作暗証番号の入力が必要です。
- ・受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読み込む必要があります。操作について詳しくは、「各種データを管理する」の「メールの読み込みについて」を参照してください。

データを1件送信する（例：電話帳）

ランチャー画面（基本機能）で **電話帳** → **電話帳をロングタッチ** → **Bluetooth®送信** → **はい** → **機器をタップ**

- ・画像を設定している電話帳のときは、画像送信の確認画面が表示されます。

データを選択して送信する（例：電話帳）

ランチャー画面（基本機能）で **電話帳** → **All** → **Menu** → **Bluetooth®送信** → **選択送信** → **電話帳をタップ** (表示) → **送信** → **はい** → **機器をタップ**

- ・画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送信の確認画面が表示されます。



データを全件送信する（例：電話帳）

ランチャー画面（基本機能）で **電話帳** → **All** → **Menu** → **Bluetooth®送信** → **全件送信** → **はい** → **機器をタップ** → **暗証番号入力欄をタップ** → **操作暗証番号を入力** → **OK**

- ・画像を設定している電話帳が含まれているときは、画像送信の確認画面が表示されます。

+ 登録機器の管理

登録した機器を削除する

登録機器一覧画面で、機器をロングタッチ **削除**  削除方法をタップ  **はい**

・保護されている機器も、削除されます。

? Bluetooth®接続について

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 電波OFFモードではありませんか。電波OFFモード時は、Bluetooth®機能を利用できません。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

- ・送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。
- ・データ送受信中に他のアプリケーションが起動すると、通信が終了します。
- ・送受信できるデータ容量は、10Mバイトまでです。