

海外で電話をかける

本機は「世界対応ケータイ」です。海外でも、お使いの電話番号を利用できます。


海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

海外から日本に国際電話をかける

1

ランチャー画面（基本機能）で （電話）



- ・ 電話発信画面が表示されます。
- ・ 履歴詳細画面が表示されたときは、不在着信などがあります。
 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。


2


相手の電話番号を入力

- ・ 電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

発信



 海外発信アシスト画面が表示されます。

4

日本の番号へ発信


 発信されます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1

ランチャー画面（基本機能）で （電話）



- ・ 電話発信画面が表示されます。
- ・ 履歴詳細画面が表示されたときは、不在着信などがあります。
 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。


2

相手の電話番号を入力

- ・ 電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

発信

 海外発信アシスト画面が表示されます。


4

滞在国の番号へ発信


 発信されます。

海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1

ランチャー画面（基本機能）で （電話）



- ・電話発信画面が表示されます。
- ・履歴詳細画面が表示されたときは、不在着信などがあります。
 を押し、ホーム画面に戻ったあと、やり直してください。


2

相手の電話番号を入力

- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

発信

 海外発信アシスト画面が表示されます。

4


その他の国の番号へ発信

- ・国番号リスト画面が表示されます。

5

国番号をタップ

 発信されます。

 ソフトバンク携帯電話にかける

相手がいる国にかかわらず、国番号リストでは **日本（JPN）** を選びます。

+ 国際電話に関する操作

国番号リストを変更する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **国番号リスト** → **国をタップ** → **全リストから変更** → **国をタップ** → **登録**

- ・**直接入力して変更** をタップすると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

国番号リストを削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **国番号リスト** → **国をタップ** → **リストから削除**

海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **通話設定** → **国際発信設定** → **海外発信アシスト機能**

- ・**海外発信アシスト機能** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。