

省エネの設定

メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

電池パックの消費を軽減できる項目と設定内容

次のように設定すると、電池パックの消費を抑えられます。

項目	設定値
Wi-Fi	OFFにする (<input checked="" type="checkbox"/> 表示)
Bluetooth®	OFFにする (<input checked="" type="checkbox"/> 表示)
タッチ操作音	OFFにする (<input checked="" type="checkbox"/> 表示)
選択時の操作音	OFFにする (<input checked="" type="checkbox"/> 表示)
画面ロックの音	OFFにする (<input checked="" type="checkbox"/> 表示)
光を点滅させて通知	点滅させない (<input checked="" type="checkbox"/> 表示)
画面の自動回転	切り替えない (<input checked="" type="checkbox"/> 表示)
画面の明るさ	暗くする
バックライト点灯時間	時間を短くする
GPS機能を使用	使用しない (<input checked="" type="checkbox"/> 表示)
バックグラウンドデータ	通信できないようにする (<input checked="" type="checkbox"/> 表示)

電池パックの消費を軽減する設定

+ 省エネ設定

すべての項目をまとめて設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定** → **と**
にかく省エネ

項目を選んで設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **省エネ設定** → **設定項目をタップ**

- 画面の明るさ** を設定するときは、このあと **明るさを自動調整** を解除 (表示) したあと、明るさ調整バーをスライドして **OK** をタップします。
- バックライト点灯時間** を設定するときは、このあと点灯時間をタップします。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。