

表示の設定

メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

表示に関する設定項目

+ 画面の明るさ

画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **画面の明るさ** → **明るさを自動調整** → **OK**

- 「明るさを自動調整」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- 解除したときは、明るさ調整バーをスライドして **OK** をタップします。
- 暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **画面の自動回転**

- 「画面の自動回転」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- 「画面の自動回転」を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ アニメーション表示

アニメーションを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **アニメーション表示** → 設定項目をタップ

+ バックライト点灯時間

無操作のまま画面が消灯するまでの時間を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **バックライト点灯時間** → 設定項目をタップ

- 点灯時間を短くすると、長くしているときより電池パックの消耗を軽減できます。

+ ベールビュー

ベールビューの表示パターンを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **ベールビュー** → **表示パターン** → 設定項目をタップ → **OK**

ペールビューの濃度を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **ペールビュー** → **濃度** → 設定項目をタップ → **OK**

ペールビューの見栄えを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **ペールビュー** → **見栄え補正** → 調整バーをスライド → **OK**

ペールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **ペールビュー** → **ペールビュー**

- ・ **ペールビュー** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 文字フォント切替

画面に表示される文字の書体を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **文字フォント切替** → 設定項目をタップ → **OK**

+ 3D表示の飛び出し度

3D表示の立体感を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **3D表示の飛び出し度** → 設定項目をタップ → **OK**

+ 壁紙

ギャラリーから選んだ画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **壁紙** → **ギャラリー (3D対応)** → 画像をタップ → 表示範囲をスライド → **保存**

- ・ 壁紙を設定する場合、常に **ギャラリー (3D対応)** を利用するときは、**常にこの操作で使用する** をタップします。

コンテンツマネージャーから選んだ画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **壁紙** → **コンテンツマネージャー** → **縦壁紙 / 横壁紙** → 画像をタップ → 表示範囲をスライド → **保存**

- ・ 壁紙を設定する場合、常に **コンテンツマネージャー** を利用するときは、**常にこの操作で使用する** をタップします。
- ・ 3D画像を設定するときは、画像をタップしたあと、バーをスライドして立体感を調整し、**壁紙に設定** をタップします。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **壁紙** → **ライブ壁紙 / 壁紙** → **縦壁紙 / 横壁紙** → 画像をタップ → **壁紙に設定**

- ・ 壁紙を設定する場合、常に **ライブ壁紙** または **壁紙** を利用するときは、**常にこの操作で使用する** をタップします。
- ・ **ライブ壁紙** を設定するときは、**縦壁紙 / 横壁紙** をタップする必要はありません。
- ・ 設定する壁紙によっては、以降も操作が必要なことがあります。画面の指示に従って操作してください。

+ 着信画像

着信時に表示される画像を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **表示** → **着信画像** → 画像をタップ

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。