

USB接続の設定

USB接続の設定

+ USB充電

USBケーブルを接続したとき、充電できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **USB接続** → **USB充電**

- ・ **USB充電** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ ここでの設定は、PC接続用microUSBケーブル接続時、またはUSB接続モードの変更時に反映されます。

+ USB接続モード

USBの接続モードを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **USB接続** → **USB接続モード** → **設定項目をタップ**

- ・ USB接続中に設定できます。