

プライバシーの設定

プライバシーの設定

+ オールリセット

本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **プライバシー** →
オールリセット → **暗証番号入力欄をタップ** → **操作暗証**
番号を入力 → **OK** → **画面内の注意事項を確認** → **携帯電**
話をリセット → **すべて消去**

- ・オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されます。（お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケーションも含まれます。）
- ・リセットした内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。