

microSDと端末容量の設定

メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

microSDと端末容量に関する設定項目

+ 合計容量

SDカードの容量を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**

- 合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

+ 空き容量

本機内やSDカード内の空き容量を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**

- SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に、本機の空き容量は本体「空き容量」欄の下部に表示されます。

+ microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDバックアップ** → **保存** → **暗証番号入力欄をタップ** → **操作暗証番号を入力** → **OK** → **バックアップする項目をタップ** () → **開始** → **はい** → **完了**

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- バックアップする項目をまとめてチェック () / 解除 () するときは、項目を選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** を選択します。
- microSDバックアップ** は、本体の空き容量が11Mバイト未満のときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDバックアップ** → **読み込み** → **読み込む項目をタップ** () → **バックアップファイルをタップ** → **追加登録開始** / **上書登録開始** → **はい** → **はい** → **完了**

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 電話帳制限があるときは、読み込む項目をタップする前に操作暗証番号の入力が必要です。
- 読み込む項目をまとめてチェック () / 解除 () するときは、項目を選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。

不要になったバックアップファイルを削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **バックアップファイルの整理** → **項目をタップ** → **バックアップファイルをタップ** → **MENU** → **削除** → **はい**

・ファイルをまとめてチェック () / 解除 () するときは、ファイルを選ぶ画面で **MENU** を押したあと、**全件チェック** / **全件解除** をタップします。

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **電話帳の画像設定** → **設定項目をタップ**

最新のバックアップ/読み込み結果を確認する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **結果画面閲覧** → **項目をタップ**

本機のメモリ容量が不足したとき、おすすめデータを自動的にSDカードに保存するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **おすすめの自動バックアップ** → **設定項目をタップ**

コミュニケーションデータと電話帳を関連づけるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDバックアップ** → **設定・管理** → **電話帳との関連付け** → **はい** / **いいえ**

+ microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDのマウント解除**

+ microSDカードをマウント

SDカードを認識させる

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDカードをマウント**

+ microSDをフォーマット

SDカードを初期化する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDのマウント解除** → **microSDをフォーマット**
→ **microSDをフォーマット** → **暗証番号入力欄をタップ**
→ **操作暗証番号を入力** → **OK** → **すべて消去**

・SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよいか、十分確認したうえで操作してください。