

# 言語とキーボードの設定

## メジャーアップデートについて

- メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

## 言語とキーボードに関する設定項目

### + 言語 (Language) を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **言語 (Language) を選択** → **設定項目をタップ**

### + iWnn IME - SH edition ( または 表示 )

iWnn IME - SH editionを入力方法として利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** (  または  表示 )

- iWnn IME - SH edition** (  または  表示 ) をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### + iWnn IME - SH edition

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **キー操作音**

- キー操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **キー操作バイブ**

- キー操作バイブ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーをタップしたときの拡大表示とフリック入力時のガイドを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **キー入力ガイド表示**

- キー入力ガイド表示** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キーボードのデザインを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **キーボードスキン** → **設定項目をタップ**

QWERTYキーボードで日本語を入力するとき誤入力を防止するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **ローマ字キーボード補助**

- ・ **ローマ字キーボード補助** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

フリック入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **フリック入力**

- ・ **フリック入力** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

フリック入力時の感度を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **フリック感度** → **感度調整バーをスライド** → **OK**

フリック入力時にトグル入力も利用可能にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **トグル入力**

- ・ トグル入力とは、タップをくり返して文字を切り替える方法です。
- ・ **トグル入力** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

文字入力直後に、自動でカーソルを移動する速さを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **自動カーソル移動** → **設定項目をタップ**

予測変換候補を文字入力中に表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **予測変換**

- ・ **予測変換** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

未確定文字数から予測変換候補を推測するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **ワイルドカード予測**

- ・ **ワイルドカード予測** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **ワイルドカード予測** は、**予測変換** を設定しているときに利用できます。

入力確定直後に、確定した文字の次に入力されると思われる候補を予測して表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **つながり予測**

- ・ **つながり予測** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

候補を表示するときの行数を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **候補表示行数** → **ソフトウェアキーボード入力** / **ハードウェアキーボード入力** → **縦画面** / **横画面** → **設定項目をタップ**

外部の変換エンジンを利用して変換候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **外部変換エンジン** → **設定項目をタップ**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **自動大文字変換**

- ・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **音声入力** → **設定項目をタップ**

日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書に単語を登録する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **日本語ユーザー辞書** / **英語ユーザー辞書** → **MENU** → **登録** → **読み入力欄をタップ** → **読みを入力** → **次へ** → **表記を入力** → **完了** → **保存**

日本語ユーザー辞書 / 英語ユーザー辞書に登録した単語を編集する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード** → **iWnn IME - SH edition** → **日本語ユーザー辞書** / **英語ユーザー辞書** → **項目をタップ** → **MENU** → **編集** → **読み入力欄をタップ** → **読みを入力** → **次へ** → **表記を入力** → **完了** → **保存**

## 日本語ユーザー辞書／英語ユーザー辞書に登録した単語を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **日本語ユーザー辞書** /  
**英語ユーザー辞書** → **項目をタップ** → **MENU** → **削除**  
/ **ユーザー辞書全消去** → **OK**

## 確定した文字を学習辞書に登録するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **学習辞書** → **候補学習**  
・ **候補学習** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  )  
が切り替わります。

## 学習辞書に登録した内容をすべて削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **学習辞書** → **学習辞書リ**  
**セット** → **OK**

## ダウンロード辞書を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **ダウンロード辞書** → **設**  
**定する辞書をタップ**  
・ 辞書をタップするたびに、登録 (  ) / 解除 (  ) が切り  
替わります。  
・ 登録 (  ) したダウンロード辞書の内容が、文字入力時の変  
換候補に表示されるようになります。

## ダウンロード辞書を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **ダウンロード辞書** → **削**  
**除する辞書をロングタッチ** → **はい**  
・ 登録 (  ) している辞書は、削除できません。  
・ ダウンロード辞書をまとめて削除するときは、**ダウンロード**  
**辞書** をタップしたあと **MENU** を押し、**全件削除** → **はい** の  
順にタップします。

## 電話帳の名前を辞書に追加する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **電話帳名前データと連携**  
→ **最新データ取り込み** → **OK**

## 辞書に追加した電話帳の名前を削除する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **電話帳名前データと連携**  
→ **初期化** → **OK**

## 受信メールに含まれていた内容を、変換候補としてメール返信時に表示させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **メール返信時学習**  
・ **メール返信時学習** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除  
(  ) が切り替わります。

## iWnn IME - SH editionの設定をリセットする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **設定リセット** → **OK**

## 顔文字リストの内容をリセットする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **顔文字リセット** → **OK**

## マッシュルーム（文字入力拡張ソフト）を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **iWnn IME - SH edition** → **マッシュルーム** → **設定**  
**項目をタップ**  
・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく  
ださい。

## + Androidキーボード ( または 表示 )

### Androidキーボードを入力方法として利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **Androidキーボード** → (  または  表示 )  
・ **Androidキーボード** (  または  表示 ) をタップするた  
びに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## + Androidキーボード

### キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **Androidキーボード** → **キー操作パイプ**  
・ **キー操作パイプ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除  
(  ) が切り替わります。

### キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **Androidキーボード** → **キー操作音**  
・ **キー操作音** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除  
(  ) が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **Androidキーボード** → **自動大文字変換**

- ・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **Androidキーボード** → **音声入力** → **設定項目をタップ**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

入力する言語をスペースキー上で指をスライドさせて変更できるように設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **Androidキーボード** → **入力言語** → **言語をタップ**

- ・ 言語をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **Androidキーボード** → **入力候補を表示**

- ・ **入力候補を表示** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

スペースキー／句読点キーで、反転中の変換候補を挿入するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **Androidキーボード** → **オートコンプリート**

- ・ **オートコンプリート** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **オートコンプリート** は、 **入力候補を表示** を設定しているときに利用できます。

## + 端末内蔵キーボード

入力間違いを自動的に修正するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **端末内蔵キーボード** → **自動修正**

- ・ **自動修正** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **端末内蔵キーボード** → **自動大文字変換**

- ・ **自動大文字変換** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

英字入力時に、**Space/変換** の2回押しでピリオドを入力するかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **端末内蔵キーボード** → **ピリオド自動挿入**

- ・ **ピリオド自動挿入** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## + ユーザー辞書

ユーザー辞書に単語を登録する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**  
→ **ユーザー辞書** → **MENU** → **追加** → **単語入力欄をタップ** → **単語を入力** → **OK**

- ・ 内容を編集／削除するときは、登録した単語をタップします。