

ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

+ ユーザー補助


音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **ユーザー補助** →

ユーザー補助

- ・あらかじめ、オプションをAndroid マーケットなどからダウンロードしたうえで設定してください。
- ・**ユーザー補助** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・解除するときには、このあと **OK** をタップします。

+ で通話を終了

 を押したとき、通話を終了するようにするかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **ユーザー補助** →

電源ボタンで通話を終了

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 **キャンセル** をタップすると、続けて設定操作が行えます。
- ・**電源ボタンで通話を終了** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。