

方位を確認する

方位計を利用する

画面に方位計を表示させたり、現在地の地図を確認したりすることができます。

- ・現在地を利用するときは、あらかじめGPS機能を設定しておいてください。また、「無線ネットワークを使用」を有効(☑)にすると、より位置情報を取得しやすくなります。

1

待受画面で → ランチャー画面(ツール1)で (方位計)



 方位計画面が表示されます。

+ 方位計利用時の操作

地図中心の表示に切り替える

方位計画面で MENU → 表示切替 →

- ・地図表示中に MENU を押したあと、表示切替 を選び を押すと、元の表示に戻ります。

地図を現在地に更新する

方位計画面で MENU → 更新 →

方位計の精度を補正する

方位計画面で MENU → 精度補正 → → OK →

→ 画面の指示に従って操作 → OK →

地図の種類を変更する

地図表示中に MENU → 地図モード変更 → → 種類を選択 →