

PDFファイルを開覧する

Adobe Readerを利用する

1

待受画面で → ランチャー画面 (ツール2・エンタメ) で (Adobe Reader) →




Adobe Reader画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

PDFファイルを選択 →



PDFファイルが表示されます。

Adobe Reader画面の見かた



- 1 最近閲覧したPDFファイルを表示
- 2 ファイル名/更新日時/ファイル容量
- 3 すべてのPDFファイルを表示