




FMラジオ

FMラジオを聴く



1

ホーム画面で  (ツール)  (FMラジオ)




 FMラジオ画面が表示されます。

2

 /  で放送局を検索






 FMラジオが再生されます。


放送局をお気に入りに登録する

お好みの放送局を保存し、放送局を検索する手間を省くことができます。


1


ホーム画面で  (ツール)  (FMラジオ)





 FMラジオ画面が表示されます。

2

お気に入り登録したい放送局を検索  空いているキーをロングタッチ



 放送局が登録されます。

・すべてのキーに放送局を登録したときは  をタップしてページを切り替えることができます。

スリープ機能を利用する

指定した時間が経過したとき、FMラジオを自動的にOFFにできません。

1

ホーム画面で **ALL APP** → (ツール) → (FMラジオ)



FMラジオ画面が表示されます。

2

☰ → **スリープタイマーON** → 時間をタップ



スリープ機能が有効になります。

+ FMラジオ利用時の操作

FMラジオをバックグラウンドで聴く

FMラジオ画面で **↑** / **←**

お気に入りに登録した放送局を削除する

FMラジオ画面で登録した放送局をロングタッチ → **削除**

新しいお気に入りリストを作成する

FMラジオ画面で **FM-1** / 作成したお気に入りリスト名をタップ → **新規リストを追加する** → **OK** → **リスト名を入力** → **OK**

FMラジオの地域設定を変更する

FMラジオの周波数帯は、地域によって異なります。地域設定を変更するには、次の操作を行います。

FMラジオ画面で **☰** → **設定** → **地域を変更する** → 対象の地域をタップ