

アプリケーションの設定

アプリケーションの設定

+ 提供元不明のアプリ

Androidマーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **提供元不明のアプリ**

- ・ **提供元不明のアプリ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリケーションの管理

インストール済みのアプリケーションの名前/バージョン、メモリ使用状況などを確認する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **アプリケーションの管理** → アプリケーションをタップ

- ・ アンインストールや強制停止することもできます。

+ 実行中のサービス

現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **実行中のサービス**

- ・ 実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、 **停止** をタップします。

+ ストレージ使用状況

内部ストレージの使用状況を表示する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **ストレージ使用状況**

+ 電池使用量

電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **電池使用量** → 項目をタップ

- ・ 電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

+ 開発

USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **開発** → **USBデバッグ**

- ・ **USBデバッグ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **開発** → **スリープモードにしない**

- ・ **スリープモードにしない** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で → **設定** → **アプリケーション** → **開発** → **擬似ロケーションを許可**

- ・ **擬似ロケーションを許可** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。