

# はじめにお読みください

## 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。  
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

## 記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

## ディスプレイ表示、ボタン表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

## その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。  
「microSD™/microSDHC™/microSDXC™カード」は「メモ리카ード」と表記しています。

## 動作環境

本機の動作環境は次のとおりです。

次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンのマニュアルなどをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。

項目	説明
OS	Windows XP Home Edition Service Pack 3以降
	Windows XP Professional Service Pack 3以降
	Windows Vista Home Basic (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Home Premium (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Business (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Ultimate (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Starter (32ビット)
	Windows 7 Home Basic (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Home Premium (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Professional (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Enterprise (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Ultimate (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8 (32ビットおよび64ビット)
Windows 8 Pro (32ビットおよび64ビット)	
Windows 8 Enterprise (32ビットおよび64ビット)	
Mac OS X 10.5~10.7 (32ビットおよび64ビット)	
メモリ	Windows XP : 256MB以上 (推奨512MB以上)
	Windows Vista : 512MB以上 (推奨1GB以上)
	Windows 7 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Windows 8 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
Mac OS X : 256MB以上 (推奨512MB以上)	
ハードディスク	推奨200MB以上 (100MB以上の空き容量が必要)
インターフェイス	USB2.0
対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6、7、8、9、10
	Safari 3.0以降
	Firefox 4.0以降
	Chrome 10以降 Opera 11.0以降

## お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。保証書を含め付属品は大切に保管してください。なお、電池は本機本体に内蔵されています。お客さまによる取り外しは行えません。

- ・ 102HW（本体）
- ・ ACアダプタ（HWCAL1）
- ・ microUSBケーブル（HWDAU1）
- ・ クイックスタート
- ・ 保証書（本体、ACアダプタ用）
- ・ お願いとご注意
- ・ 無線LAN初期設定シール

## 工場出荷時設定について

本機とWi-Fi（無線LAN）端末を接続するときに、SSID（ネットワーク名）とセキュリティキーが必要となります。工場出荷時は、機器固有のSSID（ネットワーク名）とセキュリティキーが設定されており、同梱されている「無線LAN初期設定シール」に記載されていますのでご確認ください。

- ・ 本機には、2種類のSSIDが設定されています。工場出荷時に設定されているセキュリティ設定は、SSID AにWPA/WPA2、SSID BにWEPが設定されています。
- ・ 通信の安全性を高めるためには、WEPよりもWPA/WPA2のセキュリティ設定をお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの設定で接続できない場合がありますのでご注意ください。対応しているセキュリティ設定の詳細は、ゲーム機などの取扱説明書を参照してください。

無線LAN 初期設定

SSID A: 102HW-xxxxxx	WIFI KEY: xxxxxxxx	1
SSID B: 102HWb-xxxxxx	WIFI KEY: xxxxxx	2

1 SSID Aとセキュリティキー（WPA、8桁）

2 SSID Bとセキュリティキー（WEP、5桁）

## ご利用にあたって

- ・ SoftBank 4Gサービスは、専用機種以外は利用できません。
- ・ 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
- ・ 回線の混雑状態や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ 海外で無線LANをご利用される場合は、その国の法律に基づいた設定変更が必要となります。

## 知的財産権について

- ・ SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- ・ Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・ WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
- ・ iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPhone、iPad、Multi-TouchはApple inc. の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc. All rights reserved.
- ・ AppleはApple Inc. の商標です。
- ・ PlayStation、PS3、PSPは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。また、PSVITAは同社の商標です。
- ・ Wii、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS、ニンテンドーDSiおよびニンテンドーWi-Fiコネクションは、任天堂の商標または登録商標です。
- ・ microSD、microSDHC、microSDXCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。
- ・ 「Android™」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。