


Macへの取り付け／取り外し

Macに本機を取り付ける


1

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを接続する



2

microUSBケーブルのもう一方のプラグ（USBプラグ）をMacのUSBポートに接続する



取り付けが完了します。


Macから本機を取り外す

1

Finder

2

「デバイス」の一覧で本機を取り出しアイコンをクリックする




本機を取り外しが可能になります。

- ・デスクトップにある本機のアイコンをゴミ箱へドラッグしても取り出せません。
- ・本機にメモリカードが取り付けられていて、102HW設定ツールの「SDカード共有モード」が「USBアクセスのみ」の場合は、「デバイス」の一覧でメモリカードの取り出しアイコンをクリックして取り出します。

3

Macと本機からmicroUSBケーブルを取り外す



取り外しが完了します。

！ 取り付け／取り外し時のご注意

取り付け中のご注意

本機をMacに取り付けたままでスリープ機能、再起動を実行しないでください。正常に動作しない場合があります。それぞれの機能を実行する場合は、本機を取り外してから行ってください。

取り外し時のご注意

データの送受信が終了していることを確認のうえ、記載の方法で取り外しを行ってください。無理に取り外すと、故障の原因となったり、メモリカードに保存されているファイルが破損したりするおそれがあります。