



102HW設定ツール画面について

102HW設定ツールホーム画面の見かた



項目	説明
1 メインメニュー	メニューを切り替えます。
2 接続状態表示	接続先名、ネットワークの種類など現在の接続状態を表示します。
3 ソフトバンクモバイルの公式ホームページ/マイソフトバンク	ソフトバンクのホームページを表示します。
4 接続ステータス表示	インターネット接続、無線LAN接続の接続ステータスを表示します。
5 言語設定	102HW設定ツールの表示言語を切り替えます。
6 ヘルプ	ソフトバンクのサポート情報ページを表示します。
7 ログイン/ログアウト	102HW設定ツールへのログイン/ログアウトを選択します。
8 SDカードの表示	共有設定したメモ리카ードの内容を表示します。

102HW設定ツール設定画面の見かた



項目	説明
1 メニューリスト	サブメニューを表示します。メニュー項目をクリックして設定ページを切り替えます。
2 設定ページ	各機能の設定／情報画面が表示されます。
3 ソフトウェア更新通知	<p>🔄：更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。</p> <p>モバイルネットワーク</p> <p>📶 (強) ⇄ 📶 (弱) ⇄ 📶 (圏外)</p> <p>4G：SoftBank 4G接続中</p> <p>3G：SoftBank 3G接続中 (ULTRA SPEED含む)</p> <p>インターネットWi-Fi</p> <p>📶：インターネットWi-Fi接続中 (ソフトバンクWi-Fiスポット含む)</p> <p>📶 (強) ⇄ 📶 (弱)</p>
5 インターネット接続状態表示	🌐：インターネット接続中に表示されます。インターネット接続を切断すると非表示になります。
6 無線LAN接続状態表示	📶：無線LANの接続状態 (数字は接続端末とインターネットWi-Fiの合計台数)
7 電池残量表示	<p>🔋 (多い) ⇄ 🔋 (少ない)</p> <p>🔋 (点滅)：電池残量がほとんど残っていませんので、直ちに充電してください。</p>